


AEG

GUIDE DE DÉMARRAGE CONNECTIVITÉ

Faites l'expérience d'un entretien du linge personnalisé avec l'appli My AEG Care. Connectez et contrôlez votre appareil de linge de n'importe où et recevez des notifications lorsque votre linge est prêt. Avec Care Advisor, entrez le type de vêtement et obtenez les programmes de lavage et de séchage recommandés, même pour vos articles « d'entretien spécial ». Enregistrez vos programmes préférés, comprenez facilement les étiquettes Care et accédez à des paramètres et fonctions supplémentaires à partir de votre smartphone. L'appli My AEG Care, une façon plus rapide et plus intelligente de prendre soin de vos vêtements.



CONNECTEZ VOTRE APPAREIL

GUIDE DE DÉMARRAGE DE L'APPLICATION MY AEG CARE POUR L'UTILISATION DE LA CONNECTIVITÉ



Apple App Store et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. Google Play Store et Androïde sont des marques commerciales de Google Inc. WiFi est une marque déposée de l'alliance WiFi.

1

1.1

Démarrez l'appli My AEG Care.

1.2

Sélectionnez un pays et une langue.

1.3

Créez un compte

1.4

Ouvrez l'onglet Appareils électroménagers.

L'onglet Appareils  se trouve dans le menu du haut (Androïde) ou du bas (iOS).

2




2. Sélectionnez : **Ajouter un appareil.**

3



3. Activez le WiFi sur votre lave-linge ou votre sèche-linge.

Le guide de démarrage est général, mais certaines étapes ne s'appliquent qu'aux :



Apple iOS



Androïde OS

4



5



6



Pour activer le WiFi sur l'appareil:



Consultez la section Configuration de la connectivité WiFi du manuel de l'utilisateur.

6a



6







6a. Connectez-vous au WiFi de votre appareil. Appuyez **Bouton Accueil** pour fermer l'appli.

4. Assurez-vous que votre nom et votre mot de passe pour votre réseau domestique sont à portée de main.

5. Activez le Wifi sur l'appareil.

Félicitations, vous êtes maintenant connecté et vous pouvez commencer à utiliser **Appli My AEG Care** avec votre appareil!

7. L'appli se connecte à votre appareil.



6b. Allez dans Paramètres dans iOS et ouvrez WiFi. Connectez-vous à **AJ_*** et retournez à l'appli My AEG Care.




8. Sélectionnez le réseau auquel vous voulez que votre appareil se connecte et entrez le mot de passe.

9. Une fois le réseau configuré, vous pouvez nommer votre appareil.

CONSEILLER D'ENTRETIEN

Care Advisor, votre expert en entretien suggère les meilleurs programmes pour les vêtements afin d'assurer un nettoyage sur mesure.



Avantages des conseillers d'entretien :

- Accès rapide aux conseils d'experts sur la façon de laver et de sécher vos vêtements et de lire les étiquettes d'entretien ;
- Recommandations d'entretien pour les tissus spéciaux ou les articles lavables à la main uniquement ;
- Envoyez les programmes recommandés directement depuis votre smartphone vers votre appareil de lavage ;
- Affiner le programme de lavage, en sélectionnant la couleur de la charge et aussi le niveau de salissure ;
- Suivez l'évolution du programme de blanchisserie directement depuis votre smartphone ;

CONTINUEZ À DÉCOUVRIR

Faites l'expérience de l'entretien du linge de la prochaine génération en connectant vos appareils à l'application My AEG Care : de la réception des recommandations du programme à leur envoi direct à la machine, en passant par le contrôle de l'appareil, que vous soyez à la maison ou non.



Guide de l'étiquette d'entretien

Plus besoin de lire les étiquettes d'entretien, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans l'application.



Mes favoris

La personnalisation de Mes favoris permet d'enregistrer des réglages pour les vêtements que vous portez souvent.



Télécommande

Cette application pratique vous permet de contrôler votre machine à distance, où que vous vous trouviez à la maison ou en déplacement.



Exclusif aux utilisateurs d'applis

Accès à d'autres programmes de lavage et à de nouvelles fonctions, en gardant votre machine toujours à jour.