


AEG




aeg.com/register



NBA5P50KAB
NBA5P521AB
NBA5P531AB
NBA5P531AB
OA5PB50SAB
OA5PB531AB
TA5PB521AB
TA5PB531AB
TA5PB53XAB



INSTALLATIE / INSTALLATION / INSTALLATION / MONTAGE

(*mm)




www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
 Oven with Hob - Built Under installation





(*mm)



www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
 Oven - Column installation



| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|----|
| 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE..... | 3 | 6. AANWIJZINGEN EN TIPS..... | 13 |
| 2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES..... | 5 | 7. ONDERHOUD EN REINIGING..... | 14 |
| 3. PRODUCTBESCHRIJVING..... | 7 | 8. PROBLEEMOPLOSSING..... | 16 |
| 4. VOOR HET EERSTE GEBRUIK..... | 8 | 9. ENERGIEVERBRUIK..... | 16 |
| 5. DAGELIJKS GEBRUIK..... | 9 | 10. HET MILIEUPERSPECTIEF..... | 17 |

1. ⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voordat u het apparaat installeert en gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen. Kinderen

jonger dan 8 jaar en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

- Houd toezicht op kinderen, om te voorkomen dat zij gaan spelen met het apparaat en mobiele apparaten met de app.
- Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en gooi deze op de juiste manier weg.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens het gebruik. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens gebruik en afkoeling.
- Activeer altijd de kinderbeveiliging, indien beschikbaar.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de gemiddelde huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.
- Gebruik het apparaat niet voordat je het in de ingebouwde constructie installeert.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat je welke soort onderhoud dan ook gaat uitvoeren.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon het netsnoer vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je de lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat je de verwarmingselementen of het oppervlak van de apparaatruimte niet aanraakt.
- Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of ovenschalen te verwijderen of erin te plaatsen.
- Gebruik alleen de voedselsensor (kerntemperatuursensor) die voor dit apparaat wordt aangeraden.
- Om de inschuifrails te verwijderen trek eerst de voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden. Plaats de inschuifrails in omgekeerde volgorde.
- Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
- Haal, vóór pyrolytische reiniging, alle accessoires en

overmatige afzettingen/
morsingen uit de ovenruimte van het apparaat.

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

2.1 Installation

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag dit apparaat installeren.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies die op onze website staan.
- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat, omdat het zwaar is. Gebruik veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.
- Installeer het apparaat op een veilige en geschikte plaats die aan installatie-eisen voldoet.
- Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.
- Voor het apparaat te monteren moet u ervoor zorgen dat het waterpas staat en dat de deur zonder enige beperking kan openen.
- Het apparaat is uitgerust met een elektrisch koelsysteem. Het moet worden gebruikt met de elektrische voeding.

2.2 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektricien worden gemaakt.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met het elektrische vermogen van de stroomtoevoer.
- Het apparaat moet geaard zijn. Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.

- Voorkom beschadiging van de stekker en het snoer. Als vervanging nodig is, moet dit worden gedaan door ons geautoriseerde servicecentrum.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in de buurt of in contact kan komen van de deur van het apparaat of van de nis eronder, met name wanneer het apparaat in werking is of wanneer de deur nog heet is.
- Elektrocutiebescherming van onder spanning staande en geïsoleerde onderdelen moet stevig worden bevestigd en mag niet zonder gereedschap kunnen worden verwijderd.
- Sluit de stekker pas aan op het stopcontact aan het einde van de installatie. Zorg voor toegang tot de stekker na installatie.
- Sluit de stekker niet aan als het stopcontact loszit.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker zelf.
- Gebruik enkel correcte isolatievoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen) moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
- De elektrische installatie moet over een isolatie-apparaat beschikken dat het apparaat op alle polen loskoppelt van het elektriciteitsnet, met een contact-openingsafstand van ten minste 3 mm.
- Sluit de deur van het apparaat volledig voordat je de stekker in het stopcontact steekt.
- Dit apparaat wordt geleverd met een stekker en een netsnoer.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, brandwonden, elektrische schokken of een explosie.

- Wijzig de specificaties van dit apparaat niet.
- Zie erop toe dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.

- Laat het apparaat tijdens de werking niet onbeheerd achter.
- Schakel het apparaat na elk gebruik uit.
- Wees voorzichtig wanneer u de deur van het apparaat opent tijdens het gebruik, omdat er hete lucht en ontvlambare mengsels van alcoholingrediënten kunnen vrijkomen.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
- Oefen geen druk uit op de open deur.
- Gebruik het apparaat niet als werkblad of als opslagoppervlak.
- Houd vonken en open vuur uit de buurt van het apparaat wanneer de deur open is.
- Gebruik alleen goedgekeurd glas en goedgekeurde potten voor inmaken.
- Plaats geen brandbare producten in de buurt van het apparaat.
- Deel je wifi-wachtwoord niet.

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

- Om schade of verkleuring van het email te voorkomen:
 - Plaats geen ovenschalen of voorwerpen direct op de bodem van de ovenruimte.
 - Plaats geen aluminiumfolie direct op de bodem van de ovenruimte.
 - plaats geen water direct in het hete apparaat.
 - Laat geen vochtige gerechten en voedsel in het apparaat staan na het koken.
 - Wees voorzichtig bij het verwijderen of installeren van accessoires.
- Verkleuring van het email of roestvrij staal is niet van invloed op de werking van het apparaat.
- Gebruik een diepe pan voor vochtige cakes, omdat vruchtensappen blijvende vlekken kunnen veroorzaken.
- Kook altijd met de deur van het apparaat gesloten.
- Als het apparaat achter een meubelpaneel is geïnstalleerd, sluit het paneel dan niet tijdens het gebruik. Sluit het paneel pas wanneer het apparaat volledig is afgekoeld om schade door hitte en vocht te voorkomen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme

fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
- Gebruik alleen lampen met dezelfde specificaties.
- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

2.4 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, vuur of schade aan het apparaat.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Zorg ervoor dat het apparaat koud is om glasbreuk te voorkomen. Als de glaspanelen van de deur beschadigd zijn, neem dan voor vervanging contact op met het erkende servicecentrum.
- Wees voorzichtig wanneer u de deur van het apparaat verwijdert, omdat de deur zwaar is.
- Reinig en droog het apparaat, de binnenruimte en de accessoires na elk gebruik om condensatie door stoom, corrosie en aantasting van het oppervlak te voorkomen.
- Gebruik een microvezeldoek, warm water en een neutraal vaatwasmiddel om het apparaat en de accessoires te reinigen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen, scherpe of metalen voorwerpen.
- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking wanneer u een ovenspray gebruikt.

Pyrolytische reiniging

- Lees alle instructies voor pyrolytische reiniging
- Voor het uitvoeren van de pyrolytische reiniging en de eerste voorverwarming dient u het volgende uit de ovenruimte te verwijderen:
 - overtollig voedselresten, olie- of vetresten/afzettingen.

- alle verwijderbare voorwerpen (inclusief planken, zijrails, enz., die bij het apparaat zijn geleverd), met name alle antiaanbakpotten, pannen, dienbladen, keukengerei, enz.
- Houd kinderen uit de buurt tijdens de pyrolytische reiniging, want het apparaat wordt erg heet en er komt hete lucht uit de ventilatieopeningen aan de voorkant.
- Bij pyrolytische reiniging komen dampen vrij van kookresten en constructiematerialen. Zorg voor goede ventilatie tijdens en na de eerste voorverwarming en pyrolytische reiniging.
- Tijdens en na de pyrolytische reiniging mag je geen water op de ovendeur morsen of aanbrengen om beschadiging van de glasplaten te voorkomen.
- Rookgassen die vrijkomen uit pyrolytische ovens/kookresten zijn niet schadelijk voor mensen, inclusief kinderen of personen met medische aandoeningen.
- Houd huisdieren uit de buurt van het apparaat tijdens en na de pyrolytische

reiniging en de initiële voorverwarmingsfase. Kleine huisdieren (vooral vogels en reptielen) kunnen zeer gevoelig zijn voor temperatuurveranderingen en uitgestoten dampen.

- Oppervlakken met antiaanbaklaag op potten, pannen, schalen en keukengerei kunnen beschadigd raken door pyrolytische reiniging bij hoge temperaturen en er kunnen licht schadelijke dampen vrijkomen.

2.5 Verwijdering


⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Neem contact op met je plaatselijke overheid voor informatie over het afvoeren van het apparaat.
- Koppel het apparaat los van de voeding, knip vervolgens het elektrische snoer af en gooi het weg.

3. PRODUCTBESCHRIJVING

3.1 Algemeen overzicht



- 1 Bedieningspaneel
- 2 Knop voor verwarmingsfuncties
- 3 Display
- 4 Bedieningsknop
- 5 Opening voor de voedselsensor
- 6 Verwarmingselement
- 7 Lamp
- 8 Ventilator
- 9 Rekondersteuning, uitneembaar
- 10 Uitholling reliëf

11 Inzetniveaus

3.2 Bedieningspaneel

| | |
|----|---|
| | Druk op de knop om timerfuncties in te stellen. |
| | Druk op om in te stellen: Snel opwarmen. |
| | Druk op de knop om het lampje van het apparaat in en uit te schakelen. |
| | Druk om de kerntemperatuur van het voedsel in te stellen met de: voedselsensor. |
| OK | Druk op om de selectie te bevestigen. |

Indicatielampjes op de display

| | |
|--|--------------------------------|
| | Het apparaat is vergrendeld. |
| | Submenu: Kookassistentie. |
| | Submenu: Reinigen. |
| | Submenu: Instellingen |
| | Snel opwarmen is ingeschakeld. |

| | |
|--|---|
|  | Stoomkoken is geactiveerd. |
|  | Voedselsensor is ingeschakeld. |
|  | Kookwekker is ingeschakeld. |
|  | Kooktijd is ingeschakeld. |
|  | Tijd uitgestelde start is ingeschakeld. |
|  | Uptimer is ingeschakeld. |
|  | Wi-Fi is ingeschakeld. |
|  | Bediening op afstand is ingeschakeld. |

Voortgangsbalk - geeft visueel aan wanneer het apparaat de ingestelde temperatuur bereikt of wanneer de bereidingsstijd ten einde is.

Het apparaat inschakelen:

1. Druk op de knoppen. De knoppen komen naar buiten (alleen bij geselecteerde modellen).
2. Draai aan de knop om de verwarmingsfuncties te selecteren.
3. Draai de regelknop om het in te stellen. Draai de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand 0 om het apparaat uit te schakelen.




4. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

4.1 Tijd instellen

Wacht bij eerste aansluiting op de stroom tot dat het display het volgende weergeeft: "00:00" of "12:00" (afhankelijk van het model).

1. Draai aan de regelknop om de tijd in te stellen.
2. Druk op **OK**.

4.2 Eerste keer voorverwarmen en reinigen



1. Verwarm het lege apparaat voor om eventuele geurtjes te verwijderen. Ventileer de kamer.
2. Verwijder alle accessoires en de inschuifrails.
3. Stel elke functie in op de maximumtemperatuur en laat het apparaat draaien gedurende de opgegeven tijd:  1 u,  15 min,  24 u. Zie Dagelijks gebruik.
4. Zet het apparaat uit en laat het afkoelen.
5. Maak schoon met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel. Vervang alle accessoires en de inschuifrails.

4.3 Draadloze verbinding


Om het apparaat te verbinden heb je het volgende nodig:

- Draadloos netwerk met internetverbinding.

- Mobiel apparaat dat is verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.

1. Scan de QR-code op de achterkant van de gebruikershandleiding om de app te downloaden. Je kunt de app ook rechtstreeks downloaden vanuit de app store.
2. Volg de onboarding-instructies van de app.
3. Draai aan de knop van de verwarmingsfuncties om het  te selecteren.
4. Draai aan de bedieningsknop om  / Wi-Fi. Schakel het in of uit. Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'. Instellingen.

Wi-Fi is standaard ingeschakeld. Zie het hoofdstuk "Energie-efficiëntie" voor energiebesparingstips.

 Om veiligheidsredenen wordt de bediening op afstand automatisch uitgeschakeld na 24 u. Herhaal de onboarding, indien nodig.

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Frequentie | 2.4 GHz WLAN |
| | 2400 - 2483.5 MHz |
| Protocol | IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM |
| Maximaal vermogen | EIRP < 20 dBm (100 mW) |
| Wi-Fi-module | NIUS-50 |

4.4 Softwarelicenties



De software in dit product bevat onderdelen die gebaseerd zijn op vrije en opensource-software. AEG erkent de bijdragen van de open-software- en robotica-communities aan het ontwikkelingsproject.

Om toegang te krijgen tot de broncode van deze componenten van gratis software en

opensourcesoftware waarvan de licentievooraarden publicatie vereisen, en om de volledige auteursrechtinformatie en toepasselijke licentievooraarden ervan te bekijken, ga je naar: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS).

5. DAGELIJKS GEBRUIK

5.1 Verwarmingsfuncties

| | |
|--|--|
|  | Hotelucht: Zelfs bakken, malsheid, drogen |
|  | Boven + onderwarmte: Traditioneel bakken |
|  | SteamBake: Stomen |
|  | Bevroren gerechten: Frietjes, aardappelpartjes, loempia's |
|  | Pizza-functie: Pizza bakken |
|  | Onderwarmte: Taarten bakken |
|  | Warmelucht (vochtig): Bakken |
|  | Grillen: Toasten, grillen |
|  | Circulatiegrill: Vlees roosteren, bruinen |

De lamp kan automatisch uitschakelen bij een temperatuur onder 80°C tijdens sommige ovenfuncties.


5.2 Instellen: Verwarmingsfuncties

1. Draai aan de knop van de verwarmingsfuncties om een verwarmingsfunctie te selecteren.
2. Draai aan de regelknop om de temperatuur in te stellen.

» Snel opwarmen - houd ingedrukt om de verwarmingstijd te verkorten. Het is alleen beschikbaar voor een aantal verwarmingsfuncties. De ventilator kan automatisch worden ingeschakeld.

5.3 Timer

1. Draai de knoppen om de verwarmingsfunctie te selecteren en de temperatuur in te stellen, indien nodig.

2. Druk op  tot het display een gewenste timerfunctie weergeeft:


 **Kookwekker:** Een aftelling instellen. Wanneer de tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal.

 **Kooktijd:** Een aftelling instellen. Wanneer de timer afloopt, weerklinkt het signaal en stopt het koken.

 **Tijd uitgestelde start:** Om het begin en/of het einde van het koken uit te stellen.

3. Draai aan de regelknop om de tijd in te stellen.
4. Druk op **OK**.
5. Wanneer de tijd is afgelopen, druk dan op **OK** en draai, indien nodig, de knop naar de Off-stand.

5.4 Instelling: SteamBake Koken met stoom:

1. Zorg ervoor dat het apparaat koud is.
2. Vul de uitsparing van de holte met maximaal 250 ml kraanwater. Vul de uitsparing in de ovenruimte niet bij tijdens de bereiding of als het apparaat heet is.
3. Draai aan de knop van de verwarmingsfuncties om een verwarmingsfunctie  te selecteren.
4. Draai aan de regelknop om de temperatuur in te stellen.
5. Verwarm de lege oven 10 min voor om vochtigheid te creëren.
6. Plaats het voedsel in het apparaat.
7. Wanneer het bereiden klaar is, draait u aan de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand om de oven uit te schakelen.


8. Als het apparaat koud is, verwijdert u het resterende water uit de uitsparing met een zachte doek.

⚠ WAARSCHUWING!

Open de deur voorzichtig. Vrijgekomen vocht kan brandwonden veroorzaken.

5.5 Invoeren: Menu

Open het menu om toegang te krijgen tot de kookassistentiegerechten en -instellingen.



1. Draai aan de knop voor de verwarmingsfuncties om .

Op het display verschijnt , , .

2. Draai de regelknop en selecteer het pictogram om het submenu te openen.
Druk op: OK.

5.6 Instellen: Kookassistentie

Kookassistentie submenu bestaat uit programma's die zijn ontworpen voor speciale gerechten. Programma's beginnen met een geschikte instelling. U kunt de tijd en de temperatuur tijdens het koken aanpassen.

1. Draai aan de knop voor de verwarmingsfuncties .
2. Draai aan de bedieningsknop om te selecteren . En druk op OK.
3. Draai aan de regelknop om een gerecht te selecteren (P1 - P...). Druk op OK.
4. Plaats het voedsel in het apparaat. Druk op OK.
5. Als de functie is afgelopen, controleert u of het voedsel klaar is. Verleng de bereidingstijd indien nodig.

Submenu: Kookassistentie

Legenda



De voedselsensor moet worden aangesloten om de functie te kunnen gebruiken. Zie Voedselsensor.



Vul de uitsparing van de ovenruimte met water om stoom te gebruiken.



Verwarm het apparaat voor voordat je begint met koken.










Lagerniveau. Zie Productbeschrijving.

Het display toont **P** en een **nummer** van het gerecht dat u in de tabel kunt controleren.

| | | |
|------------|--|--|
| P1 | Rosbief, rauw |   2; bakplaat 1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm dik |
| P2 | Rosbief, medium | Bak het vlees een paar minuten in een hete pan. Plaats in het apparaat. |
| P3 | Rosbief, gaar | |
| | Biefstuk, medium , 180 - 220 g per stuk; 3 cm dik | |
| P4 |    3; braadschaal op rooster | Bak het vlees een paar minuten in een hete pan. Plaats in het apparaat. |
| | Rundgebrad / gestoofd (runderribstuk, vanglap) 1.5 - 2 kg | |
| P5 |   2; braadschaal op rooster | Bak het vlees een paar minuten in een hete pan. Vloeistof toevoegen. Plaats in het apparaat. |
| P6 | Rosbief, rauw ¹⁾ |   2; bakplaat 1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm dik |
| P7 | Rosbief, medium ¹⁾ | Bak het vlees een paar minuten in een hete pan. Plaats in het apparaat. |
| P8 | Rosbief, gaar ¹⁾ | |
| P9 | Ossenhaas, rauw ¹⁾ |   2; bakplaat 0,5 - 1.5 kg; 5 - 6 cm dik |
| P10 | Ossenhaas, medium ¹⁾ | Bak het vlees een paar minuten in een hete pan. Plaats in het apparaat. |
| P11 | Ossenhaas, halfgaar ¹⁾ | |
| | Geroosterd kalfsvlees (bijv. schouder) | |
| P12 |   2; braadschaal op rooster , 0.8 - 1.5 kg; 4 cm dik | Bak het vlees een paar minuten in een hete pan. Vloeistof toevoegen. Plaats in het apparaat. Geroosterd bedekt. |
| | Geroosterde varkenshals of schouder , 1.5 - 2 kg | |
| P13 |   2; braadschaal op rooster | Voeg 200 ml vloeistof toe aan de braadslede. |
| | Pulled pork (varkensvlees) ¹⁾ , 1.5 - 2 kg | |
| P14 |   2; bakplaat | Draai het vlees na halverwege de bereidingstijd, om een gelijkmatige bruining te krijgen. |

| | |
|------------|--|
| P15 | Varkenshaas , 1 - 1.5 kg; 5 - 6 cm dik   2; braadschaal op rooster Bak het vlees een paar minuten in een hete pan. Plaats in het apparaat. |
| P16 | Spare ribs van varken , 2 - 3 kg; gebruik rauw, 2 - 3 cm dun  3; diepe pan Voeg vloeistof toe om de bodem van een schaal te bedekken. Draai halverwege de bereidingstijd het vlees om. |
| P17 | Lamsbeen met botten , 1.5 - 2 kg; 7 - 9 cm dik   2; braadschaal op bakplaat Vloeistof toevoegen. Draai halverwege de bereidingstijd het vlees om. |
| P18 | Hele kip , 1 - 1.5 kg; vers   2;  200 ml; stoofschotel op bakplaat Draai de kip halverwege de bereidingstijd om voor een gelijkmatige bruining. |
| P19 | Halve kip , 0.5 - 0.8 kg   3; bakplaat |
| P20 | Kippenborststuk , 180 - 200 g per stuk    2; stoofschotel op rooster Bak het vlees een paar minuten in een hete pan. |
| P21 | Kippenpoten, vers   3; bakplaat Als u eerst kippenpoten hebt gemarineerd, stel dan een lagere temperatuur in en kook ze langer. |
| P22 | Eend, geheel , 2 - 3 kg   2; braadschaal op rooster Leg het vlees op de braadschaal. Draai halverwege de bereidingstijd de eend om. |
| P23 | Gans, geheel , 4 - 5 kg   2; diepe pan Leg het vlees op een diepe bakplaat. Draai halverwege de bereidingstijd de gans om. |
| P24 | Gehaktbrood , 1 kg   2; rooster |
| P25 | Hele vis, gegrild , 0.5 - 1 kg per vis   2; bakplaat Vul de vis met boter, kruiden en specerijen. |

| | |
|------------|---|
| P26 | Visfilet   3; stoofschotel op rooster |
| P27 | Cheesecake  2; \emptyset 28 cm springvormblik op rooster |
| P28 | Appelcake   2;  100 - 150 ml; bakplaat |
| P29 | Appeltaart  2; taartvorm op rooster |
| P30 | Appeltaart   2;  100 - 150 ml; \emptyset 22 cm taartvorm op rooster |
| P31 | Brownies , 2 kg van deeg  3; diepe pan |
| P32 | Muffins   2;  100 - 150 ml; muffinplaat op rooster |
| P33 | Broodcake  2; broodplaat op rooster |
| P34 | Gebakken aardappelen , 1 kg  2; bakplaat Gebruik hele aardappelen in hun schil. |
| P35 | Partjes , 1 kg  3; bakplaat bedekt met bakpapier Snijd aardappelen in stukken. |
| P36 | Gegrilde gemengde groenten , 1 - 1.5 kg  3; bakplaat bedekt met bakpapier Snijd de groenten in stukken. |
| P37 | Kroketjes, bevroren , 0.5 kg  3; bakplaat |
| P38 | Patat, bevroren , 0.75 kg  3; bakplaat |
| P39 | Vlees-/groentelasagne met droge pasta bladen, 1 - 1.5 kg  2; stoofschotel op rooster |
| P40 | Aardappelgratin (rauwe aardappelen) 1 - 1.5 kg  1; stoofschotel op rooster Draai het gerecht na de helft van de bereidingstijd. |
| P41 | Pizza vers, dun   2;  100 ml; bakplaat bedekt met bakpapier |

| | |
|------------|--|
| P42 | 2; bakplaat bedekt met bakpapier |
| P43 | Quiche 2; broodblik op rooster |
| P44 | Baguette / ciabatta / witbrood , 0.8 kg 2; 150 ml; bakplaat bedekt met bakpapier Meer tijd nodig voor witbrood. |
| P45 | Volkoren-, rogge-, bruin brood , 1 kg 2; 150 ml; bakplaat bedekt met bakpapier / broodplaat op rooster |

1) Bereidingen op lage temperatuur.

5.7 Wijzigen: Instellingen

1. Draai de knop voor de verwarmingsfuncties naar .
2. Draai de selectieknop naar . Druk op het **OK**.
3. Draai aan de controleknop om de instelling te selecteren. Druk op het **OK**.
4. Draai aan de regelknop om de waarde aan te passen. Druk op het **OK**.
5. Draai de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand om Menu af te sluiten.

Submenu: Instellingen

| Instellingen | Waarde |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 01 Dagtijd | Wijzigen |
| 02 Helderheid display | 1 - 5 |
| 03 Toetstonen | 1 - Piep, 2 - Klik, 3 - Geluid uit |
| 04 Geluidsvolume | 1 - 4 |
| 05 Voedselsensor Actie | 1 - Alarm en stop, 2 - Alarm |
| 06 Uptimer | Aan/uit |
| 07 Binnenverlichting | Aan/uit |
| 08 Snel opwarmen | Aan/uit |
| 09 Reinigingsherinnering | Aan/uit |
| 10 Wi-Fi | Aan/uit |

| Instellingen | Waarde |
|---|-----------------------|
| 11 Automatische bediening op afstand | Aan/uit |
| 12 Vergeet netwerk | Ja / Nee |
| 13 Demofunctie | Activeringscode: 2468 |
| 14 Softwareversie | Controleren |
| 15 Terug naar fabrieksinstellingen | Ja / Nee |

5.8 Blokkering

Deze functie voorkomt dat de functie van het apparaat per ongeluk wordt gewijzigd.

Wanneer het apparaat wordt geactiveerd terwijl het in gebruik is, vergrendelt het het bedieningspaneel, zodat de huidige kookinstellingen ononderbroken blijven.

Als het apparaat wordt ingeschakeld terwijl het uit staat, blijft het bedieningspaneel vergrendeld, zodat het apparaat niet onbedoeld wordt ingeschakeld.

OK - ingedrukt houden om de functie te activeren.

een geluidssignaal. - knippert 3 keer wanneer het slot is geactiveerd. de deur van het apparaat is vergrendeld.

OK - ingedrukt houden om de functie te deactiveren.

5.9 Accessoires




Toebehoren verkrijgbaar afhankelijk van het model. Scan de QR-code om te controleren hoe je accessoires gebruikt die bij je apparaat zijn geleverd. Je kunt optionele accessoires afzonderlijk

bestellen. Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijke leverancier.

Een kleine inkeping bovenaan verhoogt de veiligheid. De rand rond het rooster voorkomt dat het kookgerei van het rooster afglijdt.

Plaats het accessoire (draadschap/lade) tussen de geleidestangen van de reksteun. Zorg ervoor dat het rooster de achterkant van de binnenkant van de oven raakt



Als uw bakplaat een helling heeft, plaats deze dan in de richting van de achterkant van de oven.

Als er een opschrift op het accessoire staat, zorg er dan voor dat het naar u toe is gericht.

Als u een bak met gaten gebruikt, plaats dan de bak/pan eronder om druppelende vloeistoffen op te vangen.

5.10 Voedselsensor


Het meet de temperatuur binnenin het voedsel.

Er moeten twee temperaturen worden ingesteld:

- °C - de oventemperatuur. Ze moet ten minste 25°C hoger zijn dan de temperatuur van de voedselsensor.
- - de temperatuur van de voedselsensor.

1. Stel een verwarmingsfunctie en de oventemperatuur in.

2. Plaats de punt van de voedselsensor in het midden van het dikste gedeelte van het vlees of de vis. Voor stoofschotels plaatst u de punt van de voedselsensor precies in het midden, gestabiliseerd in een vast ingrediënt. Zorg ervoor dat de punt de bodem van de bakschotel niet raakt.



3. Steek de voedselsensor in het stopcontact in het apparaat. Zie Productbeschrijving. Het scherm toont de huidige temperatuur van de voedselsensor.
4. Draai aan de regelknop om de temperatuur in te stellen. Druk op het OK.
5. Wanneer het voedsel de ingestelde temperatuur bereikt, klinkt het signaal. Druk op een symbool om het signaal uit te zetten. Controleer of het voedsel klaar is. Verleng de bereidingstijd indien nodig.
6. Schakel het apparaat uit.
7. Haal de stekker van de voedselsensor uit het stopcontact en haal het gerecht uit het apparaat.

6. AANWIJZINGEN EN TIPS

6.1 Kookadviezen

De temperatuur en kooktijden in de tabellen zijn slechts als richtlijn bedoeld. Ze zijn afhankelijk van het recept, de kwaliteit en de kwantiteit van de gebruikte ingrediënten. Als je voor een speciaal recept de instelling niet kunt vinden, zoek dan naar een soortgelijk recept.

Tel de rekniveaus vanaf de bodem van de oven.

Symbolen gebruikt in de tabellen:





| | |
|----|--------------------|
| | Soort voedsel |
| | Verwarmingsfunctie |
| °C | Temperatuur |

| | |
|--|------------------|
| | Inzetniveau |
| | Kooktijd (min) |
| | Extra informatie |

6.2 Warmelucht (vochtig)

Volg voor de beste resultaten de volgende aanwijzingen op die hieronder in de tabel staan.











| | °C | | | |
|-----------------|-----|----------|---|----|
| Pastagratin | 200 | 40 - 60 | 1 | 1) |
| Aardappelgratin | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |









|  | °C |  |  |  |
|---|-----|---|---|---|
| Moussaka | 180 | 70 - 90 | 1 | 1) |
| Lasagne | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Cannelloni | 200 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Broodpudding | 190 | 60 - 80 | 1 | 1) |
| Rijstpudding | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Appeltaart, gemaakt van zacht cakedeeg (ronde taartvorm) | 160 | 110 - 120 | 1 | 2) |
| Witbrood | 200 | 80 - 100 | 1 | 3) |
| Hamlap | 180 | 110 - 130 | 1 | 1)4) |

- 1) Gebruik een glazen schaal op het rooster.
- 2) Gebruik een springvorm Ø 26cm.
- 3) Gebruik de bakplaat.
- 4) Voeg 200 ml water toe aan de glazen schaal.

6.3 Informatie voor testinstituten








Tests volgens EN 60350-1, IEC 60350-1.

|  | °C |  |  |  |
|---|-----|---|---|---|
| Kleine cakes, 20 stuks per bakplaat | | | | |
|  | 150 | 23 - 33 | 3 | 1)2) |
|  | 150 | 23 - 33 | 3 | 1)2) |
|  | 140 | 31 - 41 | 2 en 4 | 1)2)3) |
| Zachte cake zonder vet | | | | |
|  | 180 | 21 - 31 | 2 | 2)4) |
|  | 180 | 21 - 31 | 2 | 2)4) |
|  | 170 | 34 - 44 | 1 en 3 | 2)5) |

|  | °C |  |  |  |
|---|------|---|---|--|
| Zandkoekjes | | | | |
|  | 140 | 35 - 45 | 2 | 1) |
|  | 140 | 35 - 45 | 2 | 1) |
|  | 140 | 37 - 47 | 2 en 4 | 1)3) |
| Toast | | | | |
|  | max. | 1 - 2 | 5 | 4)6)7) |

- 1) Gebruik de bakplaat met de helling naar de deur.
- 2) Verwarm het lege apparaat voor. Niet gebruiken: Snel opwarmen.
- 3) Gebruik de universele pan op de vierde rekpositie.
- 4) Gebruik Bakrooster.
- 5) Gebruik het bakrooster en de bakplaat eronder. Plaats de bakplaat met de helling naar de deur.
- 6) Verwarm het lege apparaat voor gedurende 5 min. Niet gebruiken: Snel opwarmen.
- 7) Volgens: IEC 60350-1:2023.

Aanvullende recepten

|  |  | °C |  |  |
|---|---|-----|---|--|
| Schuimgebakjes | | | | |
|  | 3 | 100 | 90 - 180 | 1)2)3) |
|  | 3 | 100 | 90 - 180 | 1)2)3) |
| Kip | | | | |
|  | 2 | 200 | 60 - 80 | 4) |

- 1) Gebruik de bakplaat met de helling naar de deur.
- 2) Gebruik bakpapier.
- 3) Verwarm het lege apparaat voor. Niet gebruiken: Snel opwarmen.
- 4) Leg de kip met de borst naar beneden op het bakrooster. Plaats de bakplaat op de eerste rekstand. Draai de kip halverwege de kooktijd ondersteboven.

7. ONDERHOUD EN REINIGING

7.1 Opmerkingen over de reiniging

- Gebruik een reinigingsoplossing voor metalen oppervlakken.
- Gebruik de door de fabrikant aanbevolen ontkalkingsvloeistof om kalkaanslag te verwijderen.
- Bewaar bereidingen niet langer dan 20 minuten in het apparaat.

- De accessoires niet in de afwasmachine reinigen.

7.2 Verwijderbare inschuifrails

1. Zorg ervoor dat het apparaat koud is.
2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand.
3. Trek de geleider bij de achterkant uit de zijwand en verwijder het.

- Plaats de inschuifrails terug in hun oorspronkelijke positie. Herhaal deze stappen in omgekeerde volgorde.

Als de telescopische geleiders worden geleverd, moeten de borgpennen naar voren wijzen.

7.3 Pyrolytische reiniging

Dit programma verbrandt resterend vuil in het apparaat. Gebruik het wanneer je apparaat grondig moet worden gereinigd.

Als er andere apparaten in dezelfde kast zijn geïnstalleerd, gebruik deze dan niet tijdens deze functie. Dit kan de oven beschadigen.

- Zorg ervoor dat het apparaat koud is.
- Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails.
- Reinig de binnenzijde van de oven en de glazen deur aan de binnenkant met warm water, een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.
- Draai de knop voor de verwarmingsfuncties naar \equiv om het Menu te openen.
- Draai de selectieknop naar m en druk op OK.

| Reinigingsprogramma | Duur |
|-----------------------|------------|
| C1 - Licht reinigen | 1 h |
| C2 - Normaal reinigen | 1 h 30 min |
| C3 - Grondig reinigen | 3 h |

- Draai de selectieknop naar het reinigingsprogramma en druk op OK.

- Druk op OK om het reinigen te starten.

Als het reinigen begint, wordt de deur van het apparaat vergrendeld en is de lamp uit. Start de functie niet als je de ovendeur niet volledig hebt gesloten. Totdat de deur wordt ontgrendeld, toont het display: \square .

- Draai na de reiniging de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand.
- Wacht tot het apparaat is afgekoeld en de deur ontgrendelt. Maak de binnenkant van de oven schoon met een zachte doek en water.


7.4 Reinigingsherinnering

Als na de kooksessie m op het display knippert, herinnert het apparaat je eraan om het


te reinigen met pyrolytische reiniging. Je kunt de herinnering uitschakelen in het submenu: Instellingen. Zie Dagelijks gebruik, Wijzigen: Instellingen.

7.5 Verwijderen en installeren van de deur

- Zorg ervoor dat het apparaat koud is.
- Open de deur volledig.
- Druk op de klemhendels A op de twee deurscharnieren.



- Sluit de deur gedeeltelijk totdat deze niet verder gaat en til deze vervolgens van de scharnieren. Wees voorzichtig, de deur is zwaar.
- Plaats de deur op een zachte doek op een stabiele ondergrond.
- Pak de deurlijst B aan de bovenkant van de deur aan beide kanten vast en druk hem naar binnen om de klemafdichting vrij te maken.



- Trek de deurlijst naar voren om hem te verwijderen.
- Til elk glazen paneel aan de bovenrand op en verwijder het uit de geleider. Behandel het glas voorzichtig, vooral rond de randen van het voorpaneel. Het glas kan breken.
- Reinig de glasplaat met een sopje. Droog de glasplaat voorzichtig af. Reinig de glasplaten niet in de vaatwasser.

Voer na het reinigen de bovenstaande stappen in de omgekeerde volgorde uit.

Zorg ervoor dat de glasplaten op de juiste manier worden geplaatst, anders kan het oppervlak van de deur oververhit raken.

7.6 Het lampje vervangen

Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.

Vervang het lampje door een geschikte 300 °C hittebestendige lamp.

Bovenlamp

1. Draai de glazen afdekking om die te verwijderen.

2. Reinig de glasafdekking.
3. De lamp vervangen.
4. Installeer de glazen afdekking.

8. PROBLEEMOPLOSSING

Als je niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met je verkoper of een erkende serviceafdeling. Servicedetails staan op het typeplaatje, dat zich op het voorframe bevindt. Het is zichtbaar wanneer u de deur opent. Verwijder het typeplaatje niet.

Als het display een foutcode weergeeft die niet in deze tabel staat, schakelt u de zekering van het huis uit en weer in om de oven opnieuw te starten. Als de foutcode opnieuw optreedt, neemt u contact op met een erkend servicecentrum.

U kunt het apparaat niet activeren of gebruiken. - Het apparaat is niet aangesloten op een elektrische voeding is er verkeerd op aangesloten.

Het apparaat warmt niet op.

- De deur is niet goed gesloten.
- Blokkering is ingeschakeld.

- De automatische uitschakeling is geactiveerd.

De lamp werkt niet. - De lamp is doorgebrand. Vervang de lamp.

De lamp is uitgeschakeld. - Warmelucht (vochtig) - is geactiveerd.

De Voedselsensor werkt niet. - De stekker van de Voedselsensor is niet volledig in het stopcontact gestoken.

Het scherm toont "00:00". - Er was een stroomstoring. Stel het tijdstip van de dag in.

Err C2 - Steek de Voedselsensor volledig in het stopcontact.

Err C3 - Sluit de deur. Schakel het apparaat uit en weer in. Controleer of de deurvergrendeling niet kapot is.

Err F102 - Sluit de deur. Controleer of de deurvergrendeling niet kapot is.

9. ENERGIEVERBRUIK

9.1 Productinformatieblad en Productinformatie volgens (EU) nr. 65/2014 en (EU) No 66/2014

| Naam leverancier | AEG |
|---------------------------|--|
| Modelnummer | NBA5P50KAB 944035131 NBA5P521AB 944035069 NBA5P531AB 944035059 NBA5P531AB 944035132 OA5PB50SAB 944035135 OA5PB531AB 944035122 TA5PB521AB 944035133 TA5PB531AB 944035121 TA5PB53XAB 944035134 |
| Energie-efficiëntie-index | 81.2 |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |

| | |
|---|-----------------|
| Energieverbruik met een standaard belading, conventionele modus | 1.09 kWh/cyclus |
| Energieverbruik met een standaard belasting, heta-luchtmodus | 0.69 kWh/cyclus |
| Aantal holtes | 1 |
| Warmtebron | Elektriciteit |
| Volume | 71 l |
| Soort oven | Inbouwoven |

| | | |
|-------|------------|---------|
| Massa | NBA5P50KAB | 33,0 kg |
| | NBA5P521AB | 34,5 kg |
| | NBA5P531AB | 34,5 kg |
| | NBA5P531AB | 34,5 kg |
| | OA5PB50SAB | 34,0 kg |
| | OA5PB531AB | 34,5 kg |
| | TA5PB521AB | 33,0 kg |
| | TA5PB531AB | 35,0 kg |
| | TA5PB53XAB | 35,0 kg |

Apparaat getest volgens: EN IEC 60350-1.

9.2 Informatievereisten volgens (EU) nr. 2023/826

| | |
|---|--------|
| Stroomverbruik in stand-by | 0.8 W |
| Stroomverbruik in door netwerk verbonden stand-by | 2.0 W |
| De maximale tijd die de apparatuur nodig heeft om automatisch de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken | 20 min |

Apparaat getest volgens: EN 50564, EN 63474.

Raadpleeg Voor het eerste gebruik voor richtlijnen over het in- en uitschakelen van de draadloze netwerkverbinding.

9.3 Tips voor energiebesparing

- Houd de deur gesloten tijdens de bereiding en vermijd hem vaak te openen.
- Houd het deurrubber schoon en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats vastzit.
- Gebruik metalen of donker, niet-reflecterend kookgerei.
- Sla voorverwarmen over tenzij dat nodig is.

- Beperk onderbrekingen tussen het bakken van meerdere gerechten.
- Gebruik indien mogelijk de bereidingsfuncties met hete lucht om energie te besparen (alleen geselecteerde modellen).
- Gebruik restwarmte om het eten warm te houden. Verlaag de temperatuur van het apparaat 3-10 min voor het einde van de bereiding tot het minimum.
- Doof de lamp tijdens het koken, tenzij u ze nodig hebt.
- Warmelucht (vochtig) (alleen geselecteerde modellen) - deze functie wordt gebruikt om te voldoen aan de energie-efficiëntieklasse en ecodesignvereisten (volgens EU 65/2014 en EU 66/2014). Tests volgens IEC/EN 60350-1. De ovendeur dient tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de functie niet wordt onderbroken en de oven werkt op de hoogst mogelijke energie-efficiëntie. Als je deze functie gebruikt, schakelt de verlichting automatisch uit. Bij sommige modellen duurt dat 30 sec.
- Schakel indien mogelijk de Wi-Fi uit om energie te besparen. Zie Voor het eerste gebruik.
- Automatische uitschakeling - als de verwarmingsfunctie actief is en er geen instellingen worden gewijzigd, wordt het apparaat om veiligheidsredenen na een bepaalde periode automatisch uitgeschakeld. Als je van plan bent een verwarmingsfunctie te gebruiken voor een duur die langer is dan de automatische uitschakeltijd, stel dan de kooktijd in.

- 12,5 u: 30-115 °C
- 8,5 u: 120-195 °C
- 5,5 u: 200-245 °C
- 3 u: 250 - maximaal °C

10. HET MILIEUPERSPECTIEF

Recycle materialen met het symbool . Gooi de verpakking in de juiste containers om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi appa-

raten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar de milieustraat bij je in de buurt of neem contact op met de gemeente.

| | | | |
|-----------------------------|----|---------------------------------|----|
| 1. SAFETY INFORMATION..... | 18 | 6. HINTS AND TIPS..... | 28 |
| 2. SAFETY INSTRUCTIONS..... | 20 | 7. CARE AND CLEANING..... | 29 |
| 3. PRODUCT DESCRIPTION..... | 22 | 8. TROUBLESHOOTING..... | 30 |
| 4. BEFORE FIRST USE..... | 23 | 9. ENERGY EFFICIENCY..... | 31 |
| 5. DAILY USE..... | 23 | 10. ENVIRONMENTAL CONCERNS..... | 32 |

1. ⚠ SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance read the supplied instructions carefully. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that result from incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex dis-

abilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance and mobile devices with the app.
- Keep packaging away from children and dispose of it properly.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Keep children and pets away during use and cooling.
- Activate the child safety device, if available.
- Children must not clean or maintain the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for cooking purposes only.
- This appliance is designed for single household do-

mestic use in an indoor environment.

- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses, and other similar accommodation where such use does not exceed average domestic usage levels.
- Do not use the appliance before installing it in the built-in structure.
- Disconnect the appliance from the power supply before carrying out any maintenance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorised service centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts be-

come hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements or the surface of the appliance cavity.

- Always use oven gloves to remove or insert accessories or ovenware.
- Use only the food sensor (core temperature sensor) recommended for this appliance.
- To remove the shelf supports first pull the front of the shelf support and then the rear end away from the side walls. Install the shelf supports in the opposite sequence.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Before pyrolytic cleaning, remove all accessories and excessive deposits/spills from the appliance cavity.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

WARNING!

Only a qualified person must install this appliance.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions available on our website.
- Be careful when moving the appliance, as it is heavy. Use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not pull the appliance by the handle.
- Install the appliance in a safe and suitable location that meets installation requirements.
- Keep the minimum distance from other appliances and units.
- Before mounting the appliance, ensure it is level and that the door opens without any restraint.
- The appliance is equipped with an electric cooling system. It must be operated with the electric power supply.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- Make sure the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- The appliance must be earthed. Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Avoid damaging the mains plug and cable. If replacement is needed, it must be done by our Authorized Service Centre.
- Do not let mains cables touch or come near the appliance door or the niche below, especially when it operates or the door is hot.
- Shock protection of live and insulated parts must be fastened securely and should not be removable without tools.

- Connect the mains plug to the socket only at the end of installation. Ensure access to the mains plug after installation.
- If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the mains cable. Always pull on the mains plug.
- Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
- The electrical installation must have an isolation device that disconnects the appliance from the mains at all poles, with a contact opening width of at least 3 mm.
- Fully close the appliance door before you connect the mains plug to the mains socket.
- This appliance is supplied with a main plug and a main cable.

2.3 Use

WARNING!

Risk of injury, burns and electric shock or explosion.

- Do not change the specification of the appliance.
- Ensure ventilation openings are not blocked.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Deactivate the appliance after each use.
- Be careful when opening the appliance door during operation, as hot air and flammable mixtures from alcohol ingredients can be released.
- Do not operate the appliance with wet hands or when it comes in contact with water.
- Do not apply pressure on the open door.
- Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
- Keep sparks and open flames away from the appliance when the door is open.
- Use only approved glass and jars for preserving.
- Do not place flammable products near the appliance.
- Do not share your Wi-Fi password.

⚠ WARNING!

Risk of damage to the appliance.

- To prevent damage or discoloration to the enamel:
 - do not place ovenware or objects directly on the cavity bottom.
 - do not place aluminum foil directly on the cavity bottom.
 - do not put water directly into the hot appliance.
 - do not leave moist dishes and food in the appliance after cooking.
 - be careful when removing or installing accessories.
- Enamel or stainless steel discoloration does not affect performance of the appliance.
- Use a deep pan for moist cakes, as fruit juices can cause permanent stains.
- Always cook with the appliance door closed.
- If the appliance is installed behind a furniture panel, do not close the panel during use or until the appliance is fully cooled to prevent heat and moisture damage.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.
- This product contains a light source of energy efficiency class G.
- Use only lamps with the same specifications.
- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.

2.4 Care and cleaning

⚠ WARNING!

Risk of injury, fire, or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and unplug it from the mains.
- Ensure the appliance is cold to avoid glass breakage. If the door glass panels are

damaged, contact the authorized service centre for replacement.

- Be careful when you remove the door from the appliance, it is heavy.
- Clean and dry the appliance, its cavity, and accessories after each use to prevent steam condensation, corrosion, and surface deterioration.
- Use a microfibre cloth, warm water, and neutral detergents for cleaning the appliance and accessories. Do not use abrasive products, pads, solvents, sharp-edged or metal objects.
- Follow safety instructions on packaging when using an oven spray.

Pyrolytic cleaning

- Read all instructions for pyrolytic cleaning
- Before carrying out the pyrolytic cleaning and initial preheating remove from the oven cavity:
 - any excess food residues, oil or grease spills / deposits.
 - any removable objects (including shelves, side rails, etc., provided with the appliance) especially any non-stick pots, pans, trays, utensils, etc.
- Keep children away during pyrolytic cleaning, as the appliance becomes very hot and releases hot air from the front vents.
- Pyrolytic cleaning releases fumes from cooking residues and construction materials. Ensure good ventilation during and after the initial preheating and pyrolytic cleaning.
- Do not spill or apply water on the oven door during and after the pyrolytic cleaning to avoid damaging the glass panels.
- Fumes from pyrolytic ovens / cooking residues are not harmful to humans, including children, or persons with medical conditions.
- Keep pets away from the appliance during and after pyrolytic cleaning and the initial preheating phase. Small pets (especially birds and reptiles) can be highly sensitive to temperature changes and emitted fumes.
- Non-stick surfaces on pots, pans, trays, and utensils can be damaged by high-temperature pyrolytic cleaning and may release low-level harmful fumes.

2.5 Disposal


⚠ WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Contact your municipal authority for information on how to dispose of the appliance.
- Disconnect the appliance from the mains, then cut off and dispose of the electrical cable.

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 General overview



- 1** Control panel
- 2** Knob for the heating functions
- 3** Display
- 4** Control knob
- 5** Socket for the food sensor
- 6** Heating element
- 7** Lamp
- 8** Fan
- 9** Shelf support, removable
- 10** Cavity embossment
- 11** Shelf positions

3.2 Control panel

| | |
|----|---|
| | Press to set timer functions. |
| | Press to set: Fast Heat Up. |
| | Press to turn the appliance lamp on and off. |
| | Press to set the food core temperature with: Food Sensor. |
| OK | Press to confirm your selection. |

Display indicators

| | |
|--|--|
| | The appliance is locked. |
| | Submenu: Assisted Cooking. |
| | Submenu: Cleaning. |
| | Submenu: Settings |
| | Fast Heat Up is activated. |
| | Steam cooking is activated. |
| | Food Sensor is activated. |
| | Minute minder is activated. |
| | Cooking time is activated. |
| | Time Delayed Start is activated. |
| | Uptimer is activated. |
| | Wi-Fi is activated. |
| | Remote operation is activated. |
| | Progress bar - visually indicates when the appliance reaches the set temperature or when the cooking time comes to an end. |

To turn on the appliance:

1. Press the knobs. The knobs come out (selected models only).
2. Turn the knob for the heating functions to select a function.
3. Turn the control knob to adjust settings.

To turn off the appliance: turn the knob for the heating functions to the off position **0**.




4. BEFORE FIRST USE

4.1 Setting the time

After the first connection to the mains, wait until the display shows: "00:00" or "12:00" (depending on the model).

1. Turn the control knob to set the time.
2. Press **OK**.



4.2 Initial preheating and cleaning

1. Preheat the empty appliance to remove any odours. Ventilate the room.
2. Remove all accessories and shelf supports.
3. Set each function to maximum temperature and let the appliance operate for specified durations:  1 h,  15 min,  15 min. Refer to Daily use.
4. Turn off the appliance and let it cool down.
5. Clean with a microfiber cloth, warm water, and mild detergent. Replace accessories and shelf supports.


4.3 Wireless connection

To connect the appliance you need:

- Wireless network with the Internet connection.
 - Mobile device connected to the same wireless network.
1. To download the app scan the QR code located on the back cover of the user manual. You can also download the app directly from the app store.

2. Follow the app onboarding instructions.
3. Turn the knob for the heating functions to select .
4. Turn the control knob to select  / Wi-Fi. Turn it on or off. Refer to "Daily use" chapter, Changing: Settings.

Wi-Fi is turned on by default. Refer to "Energy efficiency" chapter, Energy saving tips.

 For safety reasons, remote operation turns off automatically after 24 h. Repeat the onboarding, if needed.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Frequency | 2.4 GHz WLAN 2400 - 2483.5 MHz |
| Protocol | IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM |
| Max Power | EIRP < 20 dBm (100 mW) |
| Wi-Fi module | NIUS-50 |

4.4 Software licences


The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, visit: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS).

5. DAILY USE

5.1 Heating functions

 **True Fan Cooking:** Even baking, tenderness, drying

 **Conventional Cooking:** Traditional baking

 **SteamBake:** Steaming

 **Frozen Foods:** French fries, potato wedges, spring rolls

 **Pizza Function:** Baking pizza

 **Bottom Heat:** Baking cakes

 **Moist Fan Baking:** Baking

 **Grill:** Toasting, grilling

 **Turbo Grilling:** Roasting meat, browning


The lamp may turn off automatically at a temperature below 80°C during some oven functions.


5.2 Setting: Heating functions


1. Turn the knob for the heating functions to select a heating function.
2. Turn the control knob to set the temperature.

» Fast Heat Up - press and hold to shorten the heating time. It is available for some heating functions. Fan may turn on automatically.

5.3 Timer

1. Turn the knobs to select the heating function and to set the temperature, if needed.
2. Press  until the display shows a desired timer function:


 **Minute minder:** Set a countdown. When the timer ends, the signal sounds.

 **Cooking time:** Set a countdown. When the timer ends, the signal sounds and the cooking stops.

 **Time Delayed Start:** To postpone the start and / or end of cooking.

3. Turn the control knob to set the time.
4. Press **OK**.
5. When the time ends, press **OK** and turn the knobs to the off position, if needed.

5.4 Setting: SteamBake - Steam cooking

1. Make sure that the appliance is cold.
2. Fill the cavity embossment with maximum 250 ml of tap water.
Do not refill the cavity embossment during cooking or when the appliance is hot.
3. Turn the knob for the heating functions to select the heating function .
4. Turn the control knob to set the temperature.
5. Preheat the empty appliance for 10 min to create humidity.
6. Insert the food in the appliance.
7. When the cooking ends, turn the knob for the heating functions to the off position to turn off the appliance.


8. When the appliance is cold, remove the remaining water from the cavity embossment with a soft cloth.

WARNING!

Carefully open the door. Released humidity can cause burns.

5.5 Entering: Menu

Open the Menu to access Assisted Cooking dishes and settings.



1. Turn the knob for the heating functions to .

The display shows , , .





2. Turn the control knob and select the icon to enter submenu. Press **OK**.

5.6 Setting: Assisted Cooking













Assisted Cooking submenu consists of programmes that are designed for dedicated dishes. Programmes start with a suitable setting. You can adjust the time and the temperature during cooking.























1. Turn the knob for the heating functions to .
2. Turn the control knob to select . Press **OK**.
3. Turn the control knob to select a dish (P1 - P...). Press **OK**.
4. Place the food inside the appliance.
Press **OK**.
5. When the function ends, check if the food is ready. Extend the cooking time, if needed.

Submenu: Assisted Cooking

| Legend | |
|---|---|
|  | Food sensor must be connected in order to use the function. Refer to Food Sensor. |
|  | Fill the cavity embossment with water for steam cooking. |
|  | Preheat the appliance before you start cooking. |
|  | Shelf level. Refer to Product description. |

The display shows **P** and a **number** of the dish that you can check in the table.

| | | |
|-----|---|--|
| P1 | Roast beef, rare |   2; baking tray |
| P2 | Roast beef, medium | 1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm thick |
| P3 | Roast beef, well done | Fry the meat for a few minutes in a hot pan. Insert to the appliance. |
| P4 | Steak, medium, 180 - 220 g per piece; 3 cm thick |   3; roasting dish on wire shelf |
| P5 | Beef roast / braised (prime rib, thick flank) 1.5 - 2 kg | Fry the meat for a few minutes in a hot pan. Add liquid. Insert to the appliance. |
| P6 | Roast beef, rare ¹⁾ |   2; baking tray |
| P7 | Roast beef, medium ¹⁾ | 1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm thick |
| P8 | Roast beef, well done ¹⁾ | Fry the meat for a few minutes in a hot pan. Insert to the appliance. |
| P9 | Fillet of beef, rare ¹⁾ |   2; baking tray |
| P10 | Fillet of beef, medium ¹⁾ | 0,5 - 1.5 kg; 5 - 6 cm thick |
| P11 | Fillet of beef, done ¹⁾ | Fry the meat for a few minutes in a hot pan. Insert to the appliance. |
| P12 | Veal roast (e.g. shoulder) |   2; roasting dish on wire shelf , 0.8 - 1.5 kg; 4 cm thick |
| P13 | Pork roast neck or shoulder, 1.5 - 2 kg | Fry the meat for a few minutes in a hot pan. Add liquid. Insert to the appliance. Roast covered. |
| P14 | Pulled pork ¹⁾ , 1.5 - 2 kg |   2; baking tray |
| P15 | Pork loin, 1 - 1.5 kg; 5 - 6 cm thick | Turn the meat after half of the cooking time to get an even browning. |
| | | Fry the meat for a few minutes in a hot pan. Insert to the appliance. |



| | | |
|-----|--|---|
| P16 | Pork spare ribs, 2 - 3 kg; use raw, 2 - 3 cm thin |  3; deep pan |
| | | Add liquid to cover the bottom of a dish. Turn the meat after half of the cooking time. |
| P17 | Lamb leg with bones, 1.5 - 2 kg; 7 - 9 cm thick |   2; roasting dish on baking tray |
| | | Add liquid. Turn the meat after half of the cooking time. |
| P18 | Whole chicken, 1 - 1.5 kg; fresh |   2;  200 ml; casserole dish on baking tray |
| | | Turn the chicken after half of the cooking time to get an even browning. |
| P19 | Half chicken, 0.5 - 0.8 kg |   3; baking tray |
| P20 | Chicken breast, 180 - 200 g per piece |   2; casserole dish on wire shelf |
| | | Fry the meat for a few minutes in a hot pan. |
| P21 | Chicken legs, fresh |   3; baking tray |
| | | If you marinated chicken legs first, set lower temperature and cook them longer. |
| P22 | Duck, whole, 2 - 3 kg |   2; roasting dish on wire shelf |
| | | Put the meat on roasting dish. Turn the duck after half of the cooking time. |
| P23 | Goose, whole, 4 - 5 kg |   2; deep pan |
| | | Put the meat on deep baking tray. Turn the goose after half of the cooking time. |
| P24 | Meat loaf, 1 kg |   2; wire shelf |
| P25 | Whole fish, grilled, 0.5 - 1 kg per fish |   2; baking tray |
| | | Fill the fish with butter, spices and herbs. |
| P26 | Fish fillet |  3; casserole dish on wire shelf |
| P27 | Cheesecake |  2; \emptyset 28 cm springform tin on wire shelf |

| | |
|------------|--|
| P28 | Apple cake ☒ ☒ 2; 🍷 100 - 150 ml; baking tray |
| P29 | Apple tart ☒ 2; pie form on wire shelf |
| P30 | Apple pie ☒ ☒ 2; 🍷 100 - 150 ml; ∅ 22 cm pie form on wire shelf |
| P31 | Brownies , 2 kg of dough ☒ 3; deep pan |
| P32 | Muffins ☒ ☒ 2; 🍷 100 - 150 ml; muffin tray on wire shelf |
| P33 | Loaf cake ☒ 2; loaf pan on wire shelf |
| P34 | Baked potatoes , 1 kg ☒ 2; baking tray Use whole potatoes with skin on. |
| P35 | Wedges , 1 kg ☒ 3; baking tray lined with baking paper Cut potatoes into pieces. |
| P36 | Grilled mixed vegetables , 1 - 1.5 kg ☒ 3; baking tray lined with baking paper Cut the vegetables into pieces. |
| P37 | Croquettes, frozen , 0.5 kg ☒ 3; baking tray |
| P38 | Pommes, frozen , 0.75 kg ☒ 3; baking tray |
| P39 | Meat / vegetable lasagna with dry pasta sheets , 1 - 1.5 kg ☒ 2; casserole dish on wire shelf |
| P40 | Potato gratin (raw potatoes) 1 - 1.5 kg ☒ 1; casserole dish on wire shelf Rotate the dish after half of the cook- ing time. |
| P41 | Pizza fresh, thin ☒ ☒ 2; 🍷 100 ml; baking tray lined with baking paper |
| P42 | Pizza fresh, thick ☒ ☒ 2; baking tray lined with bak- ing paper |
| P43 | Quiche ☒ 2; baking tin on wire shelf |

| | |
|------------|---|
| P44 | Baguette / Ciabatta / White bread , 0.8 kg ☒ ☒ 2; 🍷 150 ml; baking tray lined with baking paper More time needed for white bread. |
| P45 | Whole grain / Rye / Dark bread , 1 kg ☒ ☒ 2; 🍷 150 ml; baking tray lined with baking paper / loaf pan on wire shelf |

1) Low temperature
cooking.

5.7 Changing: Settings

- Turn the knob for the heating functions to .
- Turn the control knob to select . Press **OK**.
- Turn the control knob to select the setting. Press **OK**.
- Turn the control knob to adjust the value. Press **OK**.
- Turn the knob for the heating functions to the off position to exit Menu.

Submenu: Settings

| | Setting | Value |
|-----------|----------------------------|--|
| 01 | Time of day | Change |
| 02 | Display brightness | 1 - 5 |
| 03 | Key tones | 1 - Beep, 2 - Click, 3 - Sound off |
| 04 | Buzzer volume | 1 - 4 |
| 05 | Food Sensor Action | 1 - Alarm and stop, 2 - Alarm |
| 06 | Uptimer | On / Off |
| 07 | Light | On / Off |
| 08 | Fast Heat Up | On / Off |
| 09 | Cleaning Reminder | On / Off |
| 10 | Wi-Fi | On / Off |
| 11 | Auto remote opera- tion | On / Off |
| 12 | Forget network | Yes / No |


| Setting | Value |
|-----------------------|-----------------------|
| 13 Demo mode | Activation code: 2468 |
| 14 Software version | Check |
| 15 Reset all settings | Yes / No |


5.8 Lock


This function prevents an accidental change of the appliance function.

When activated while the appliance is in use, it locks the control panel, ensuring that the current cooking settings continue uninterrupted.

When activated while the appliance is off, it keeps the control panel locked, preventing the appliance from being turned on unintentionally.

 OK - press and hold to turn on the function.

A signal sounds.  - flashes 3 times when the lock is turned on. The appliance door is locked.

 OK - press and hold to turn off the function.


5.9 Accessories



Accessories available depending on model. Scan the QR code to check how to use accessories supplied with your appliance. You can order optional accessories separately. For more information, please contact your local supplier.

A small indentation at the top increases safety and provides tilt protection. The rim around the shelf prevents cookware from slipping off the shelf.

Insert the accessory (wire shelf / tray) between the guide bars of the shelf support. Make sure that the shelf touches the back of the oven interior.



If your tray has a slope, position it towards the back of the oven interior.


If there is an inscription on the accessory, make sure it is facing you.

If you are using a tray with holes, place the tray / pan underneath to collect dripping liquids.


5.10 Food Sensor

It measures the temperature inside the food.

There are two temperatures to be set:

- $^{\circ}\text{C}$ - the oven temperature. It should be at least 25°C higher than the food sensor temperature.
-  - the food sensor temperature.

1. Set a heating function and the oven temperature.
2. Insert the tip of the food sensor into the centre of the thickest part of the meat or fish. For casseroles, place the tip of the food sensor exactly in the centre, stabilized in a solid ingredient. Make sure the tip does not touch the bottom of the baking dish.



3. Plug food sensor into the socket located inside the appliance. Refer to Product description. The display shows the current temperature of food sensor.
4. Turn the control knob to set the temperature. Press OK.
5. When food reaches the set temperature, the signal sounds. Press any symbol to stop the signal. Check if the food is ready. Extend the cooking time, if needed.

6. Turn off the appliance.

7. Remove food sensor plug from the socket and remove the dish from the appliance.







6. HINTS AND TIPS

6.1 Cooking recommendations

The temperature and cooking times in the tables are for guidance only. They depend on the recipes, quality and quantity of the ingredients used. If you cannot find the settings for a specific recipe, look for a similar one.





Count the shelf positions from the bottom of the oven floor.





Symbols used in the tables:

| | |
|---|------------------------|
|  | Food type |
|  | Heating function |
|  | Temperature |
|  | Shelf position |
|  | Cooking time (min) |
|  | Additional information |

6.2 Moist Fan Baking

For the best results follow suggestions listed in the table below.















|  | °C |  |  |  |
|---|-----|---|---|---|
| Pasta gratin | 200 | 40 - 60 | 1 | 1) |
| Potato gratin | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Moussaka | 180 | 70 - 90 | 1 | 1) |
| Lasagne | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Cannelloni | 200 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Bread pudding | 190 | 60 - 80 | 1 | 1) |
| Rice pudding | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Apple cake, made of sponge cake mixture (round cake tin) | 160 | 110 - 120 | 1 | 2) |
| White bread | 200 | 80 - 100 | 1 | 3) |

|  | °C |  |  |  |
|---|-----|---|---|---|
| Pork joint | 180 | 110 - 130 | 1 | 1)4) |

- 1) Use glass dish on wire shelf.
- 2) Use springform Ø 26 cm.
- 3) Use baking tray.
- 4) Add 200 ml of water to the glass dish.







6.3 Information for test institutes






Tests according to EN 60350-1, IEC 60350-1.

|  | °C |  |  |  |
|---|------|---|---|--|
| Small cakes, 20 per tray | | | | |
|  | 150 | 23 - 33 | 3 | 1)2) |
|  | 150 | 23 - 33 | 3 | 1)2) |
|  | 140 | 31 - 41 | 2 and 4 | 1)2)3) |
| Fatless sponge cake | | | | |
|  | 180 | 21 - 31 | 2 | 2)4) |
|  | 180 | 21 - 31 | 2 | 2)4) |
|  | 170 | 34 - 44 | 1 and 3 | 2)5) |
| Shortbread | | | | |
|  | 140 | 35 - 45 | 2 | 1) |
|  | 140 | 35 - 45 | 2 | 1) |
|  | 140 | 37 - 47 | 2 and 4 | 1)3) |
| Toast | | | | |
|  | max. | 1 - 2 | 5 | 4)6)7) |

- 1) Use baking tray with the slope towards the door.
- 2) Preheat the empty appliance. Do not use: Fast Heat Up.
- 3) Use universal pan on the fourth shelf position.
- 4) Use Wire shelf.
- 5) Use wire shelf and baking tray below. Place baking tray with the slope towards the door.
- 6) Preheat the empty appliance for 5 min. Do not use: Fast Heat Up.
- 7) According to: IEC 60350-1:2023.

Additional recipes

|  |  | °C |  |  |
|---|---|-----|---|---|
| Meringues | | | | |
|  | 3 | 100 | 90 - 180 | 1)2)3) |
|  | 3 | 100 | 90 - 180 | 1)2)3) |
| Chicken | | | | |

|  |  | °C |  |  |
|---|---|-----|---|--|
|  | 2 | 200 | 60 - 80 | 4) |

- 1) Use baking tray with the slope towards the door.
- 2) Use baking paper.
- 3) Preheat the empty appliance. Do not use: Fast Heat Up.
- 4) Place chicken with breast side down on wire shelf. Put the baking tray on the first shelf position. Turn the chicken upside down halfway through the cooking time.

7. CARE AND CLEANING

7.1 Notes on cleaning

- Use a cleaning solution for metal surfaces.
- Use the liquid descaler recommended by the manufacturer to remove limestone residue.
- Do not store food in the appliance for longer than 20 minutes.
- Do not clean the accessories in a dishwasher.

7.2 Removing the shelf supports

1. Make sure the appliance is cold.
2. Pull the front of the shelf support away from the side wall.
3. Pull the rear end of the shelf support away from the side wall and remove it.
4. Put the shelf supports back to the initial position. Repeat the steps in the reverse order.



If the telescopic runners are supplied, its retaining pins must point to the front.

7.3 Pyrolytic Cleaning

This programme burns off residual dirt in the appliance. Use it whenever your appliance needs a deep cleaning.


If there are other appliances installed in the same cabinet, do not use them at the same time as this function. It can cause damage to the oven.

1. Make sure that the appliance is cold.
2. Remove all accessories and removable shelf supports.
3. Clean the oven interior and the inner door glass with warm water, a soft cloth and a mild detergent.

4. Turn the knob for the heating functions to  to enter Menu.
5. Turn the control knob to select  and press OK.


| Cleaning programme | Duration |
|------------------------|------------|
| C1 - Light cleaning | 1 h |
| C2 - Normal cleaning | 1 h 30 min |
| C3 - Thorough cleaning | 3 h |

6. Turn the control knob to select the cleaning programme and press OK.
7. Press OK to start cleaning.

When the cleaning starts, the appliance door is locked and the lamp is off. Do not start the function if you did not fully close the oven door. Until the door unlocks the display shows .

8. After cleaning, turn the knob for the heating functions to the off position.
9. Wait until the appliance is cold and the door unlocks. Clean the oven interior with soft cloth and water.


7.4 Cleaning Reminder

When  flashes on the display after cooking session, the appliance reminds you to clean it with pyrolytic cleaning. You can turn off the reminder in the submenu: Settings. Refer to Daily use, Changing: Settings.


7.5 Removing and installing door

1. Make sure the appliance is cold.

- Fully open the door.
- Press the clamping levers **A** on the two door hinges.



- Close the door partially until it stops, then lift it off the hinges. Be careful, the door is heavy.
- Place the door on a soft cloth on a stable surface.
- Hold the door trim **B** on the top edge of the door at the two sides and push inwards to release the clip seal.



- Pull the door trim to the front to remove it.
- Lift each glass panel by its top edge and remove it from the guide. Carefully handle the glass, especially around the edges of the front panel. The glass can break.
- Clean the glass panel with water and soap. Dry the glass panel carefully. Do not clean the glass panels in the dishwasher.

After cleaning, do the above steps in the opposite sequence.

Make sure that the glass panels are inserted in the correct position otherwise the surface of the door may overheat.

7.6 Replacing the lamp

Disconnect the appliance from the mains and wait until it is cold.

Replace the lamp with a suitable 300 °C heat-resistant lamp.

Top lamp

- Turn the glass cover to remove it.
- Clean the glass cover.
- Replace the lamp.
- Install the glass cover.

8. TROUBLESHOOTING

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre. Service details are on the rating plate, located on the front frame. It is visible when you open the door. Do not remove the rating plate.

If the display shows an error code that is not in this table, turn the house fuse off and on to restart the appliance. If the error code recurs contact an Authorised Service Centre.

You cannot activate or operate the appliance. - The appliance is not connected to an electrical supply or it is connected incorrectly.

The appliance does not heat up.

- The door is not closed correctly.
- Lock is activated.
- Automatic switch-off is activated.

The lamp does not work. - The lamp is burnt out. Replace the lamp.

The lamp is turned off. - Moist Fan Baking - is activated.

The Food Sensor does not operate. - The plug of the Food Sensor is not fully inserted into the socket.

The display shows "00:00". - There was a power cut. Set the time of day.

Err C2 - Fully plug Food Sensor into the socket.

Err C3 - Close the door. Turn the appliance off and on. Check if the door lock is not broken.

Err F102 - Close the door. Check if the door lock is not broken.

9. ENERGY EFFICIENCY

9.1 Product Information Sheet and Product Information according to (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014

| | | |
|--|--|---------|
| Supplier's name | AEG | |
| Model identification | NBA5P50KAB 944035131 NBA5P521AB 944035069 NBA5P531AB 944035059 NBA5P531AB 944035132 OA5PB50SAB 944035135 OA5PB531AB 944035122 TA5PB521AB 944035133 TA5PB531AB 944035121 TA5PB53XAB 944035134 | |
| Energy Efficiency Index | 81.2 | |
| Energy efficiency class | A+ | |
| Energy consumption with a standard load, conventional mode | 1.09 kWh/cycle | |
| Energy consumption with a standard load, fan-forced mode | 0.69 kWh/cycle | |
| Number of cavities | 1 | |
| Heat source | Electricity | |
| Volume | 71 l | |
| Type of oven | Built-In Oven | |
| Mass | NBA5P50KAB | 33.0 kg |
| | NBA5P521AB | 34.5 kg |
| | NBA5P531AB | 34.5 kg |
| | NBA5P531AB | 34.5 kg |
| | OA5PB50SAB | 34.0 kg |
| | OA5PB531AB | 34.5 kg |
| | TA5PB521AB | 33.0 kg |
| | TA5PB531AB | 35.0 kg |
| | TA5PB53XAB | 35.0 kg |

Appliance tested according to: EN IEC 60350-1.

9.2 Information requirements according to (EU) No 2023/826

| | |
|------------------------------|-------|
| Power consumption in standby | 0.8 W |
|------------------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Power consumption in network standby | 2.0 W |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|--|--------|
| Maximum time needed for the equipment to automatically reach the applicable low power mode | 20 min |
|--|--------|

Appliance tested according to: EN 50564, EN 63474.

For guidance on how to activate and deactivate the wireless network connection, refer to Before first use.


9.3 Energy saving tips


- Keep the door closed during cooking and avoid opening it often.
- Keep the door gasket clean and make sure it is well fixed in its position.
- Use metal or dark, non-reflective cookware.
- Skip preheating unless needed.
- Minimize breaks between baking multiple dishes.
- When possible, use the cooking functions with fan to save energy (selected models only).
- Use residual heat to keep food warm. Reduce the appliance temperature to minimum 3 - 10 min before the end of cooking.
- Turn off the lamp during cooking unless needed.
- Moist Fan Baking (selected models only) - this function was used to comply with the energy efficiency class and ecodesign requirements (according to EU 65/2014 and EU 66/2014). Tests according to: IEC/EN 60350-1. The oven door should be closed during cooking so that the function is not interrupted and the oven operates with the highest energy efficiency possible. When you use this function the lamp automatically turns off. In some models it takes 30 sec.
- When possible, turn off the Wi-Fi to save energy. Refer to Before first use.
- Automatic switch-off - for safety reasons, if the heating function is active and no settings are changed, the appliance will turn off automatically after a certain period of time. If you intend to run a heating function for a duration exceeding the automatic switch-off time, set the cooking time.

- 12.5 h: 30-115 °C
- 8.5 h: 120-195 °C
- 5.5 h: 200-245 °C

- 3 h: 250-maximum °C

10. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of ap-

pliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

| | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... | 33 | 7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE..... | 45 |
| 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... | 35 | 8. DÉPANNAGE..... | 46 |
| 3. DESCRIPTION DU PRODUIT..... | 37 | 9. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE..... | 47 |
| 4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION..... | 38 | 10. CONSIDÉRATIONS | |
| 5. UTILISATION QUOTIDIENNE..... | 39 | ENVIRONNEMENTALES..... | 48 |
| 6. CONSEILS..... | 44 | | |

1. ⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont

été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil ou des appareils mobiles avec l'application.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les comme il se doit.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Tenez les enfants et les animaux éloignés pendant l'utilisation et le refroidissement.
- Activez le dispositif de sécurité enfant, s'il est disponible.

- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire.
 - Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
 - Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes de ferme et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
 - N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure encastrée.
 - Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant toute opération d'entretien.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou toute personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout danger électrique.
- **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule pour éviter tout risque d'électrocution.
 - **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants ou la surface de la cavité de l'appareil.
 - Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou insérer des accessoires ou des plats allant au four.
 - Utilisez uniquement la sonde de cuisson recommandée pour cet appareil.
 - Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord l'avant du support de grille, puis l'arrière à distance des parois latérales. Installez les supports de grille dans l'ordre inverse.
 - N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
 - N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut briser le verre.

- Avant le nettoyage par pyrolyse, retirez tous les accessoires et les dépôts/

déversements excessifs de la cavité de l'appareil.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez les instructions d'installation disponibles sur notre site Web.
- Faites attention lorsque vous déplacez l'appareil, car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
- Installez l'appareil dans un lieu sûr et adapté répondant aux exigences d'installation.
- Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.
- Avant de monter l'appareil, assurez-vous qu'il est bien à niveau et que la porte s'ouvre sans aucune difficulté.
- L'appareil est équipé d'un système de refroidissement électrique. Il doit être utilisé avec l'alimentation électrique.

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Les branchements électriques doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Assurez-vous que les paramètres sur la plaque signalétique sont compatibles avec les étalonnages électriques de l'alimentation secteur.
- L'appareil doit être relié à la terre. Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises et de rallonges.
- Évitez d'endommager la fiche et le câble secteur. Si un remplacement est nécessaire, il doit être effectué par notre service après-vente agréé.

- Ne laissez pas les câbles d'alimentation entrer en contact ou s'approcher de la porte de l'appareil ou de la niche d'encastrement sous l'appareil, particulièrement lorsqu'il est en marche ou que la porte est chaude.
- La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit être fermement fixée et ne doit pas être amovible sans outils.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche secteur après l'installation.
- Si la prise est desserrée, ne branchez pas la fiche d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Débranchez toujours la prise secteur.
- N'utiliser que des dispositifs d'isolation corrects : coupe-circuits de protection de ligne, fusibles, (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
- L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolation déconnectant l'appareil du secteur à tous les pôles, d'une largeur d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.
- Fermez bien la porte de l'appareil avant de brancher la fiche à la prise secteur.
- Cet appareil est fourni avec une fiche électrique et un câble d'alimentation.

2.3 Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil.
- Assurez-vous que les orifices d'aération ne sont pas obstrués.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.
- Éteignez l'appareil après chaque utilisation.
- Soyez prudent lors de l'ouverture de la porte de l'appareil en cours de

fonctionnement, car de l'air chaud et des mélanges inflammables provenant d'ingrédients à base d'alcool peuvent se dégager.

- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées ou en contact avec de l'eau.
- N'exercez pas de pression sur la porte ouverte.
- N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou comme espace de rangement.
- Tenez les étincelles et les flammes nues éloignées de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Utilisez uniquement du verre et des récipients approuvés pour stérilisation.
- Ne placez pas de produits inflammables à proximité de l'appareil.
- Ne communiquez pas votre mot de passe wifi.

AVERTISSEMENT!

Risque de dommages à l'appareil.

- Pour éviter tout endommagement ou décoloration de l'émail :
 - ne placez pas de plats allant au four ou d'objets directement au fond de la cavité.
 - ne placez pas de feuilles d'aluminium directement au fond de la cavité.
 - ne versez pas d'eau directement dans l'appareil chaud.
 - ne laissez pas de plats et d'aliments humides dans l'appareil après la cuisson.
 - soyez prudent lorsque vous retirez ou installez des accessoires.
- La décoloration de l'émail ou de l'acier inoxydable n'affecte pas les performances de l'appareil.
- Utilisez un plat à rôtir pour les gâteaux humides, car les jus de fruits peuvent provoquer des taches permanentes.
- Cuisinez toujours avec la porte de l'appareil fermée.
- Si l'appareil est installé derrière le panneau d'un meuble, ne fermez pas le panneau pendant l'utilisation ou tant que l'appareil n'a pas refroidi complètement pour éviter les dommages dus à la chaleur et à l'humidité.
- Concernant la/les lampe(s) se trouvant à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions ambiantes extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou

sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas prévues pour être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas pour l'éclairage des pièces d'une maison.

- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
- Utilisez uniquement des lampes ayant les mêmes spécifications.
- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

2.4 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, d'incendie ou de dommages à l'appareil.

- Avant toute opération d'entretien, désactivez l'appareil et débranchez la fiche secteur.
- Assurez-vous que l'appareil est froid pour éviter que le verre ne se brise. Si les panneaux de verre de la porte sont endommagés, contactez le service après-vente agréé en vue de leur remplacement.
- Faites attention lorsque vous retirez la porte de l'appareil, celle-ci est lourde.
- Nettoyez et séchez l'appareil, sa cavité et ses accessoires après chaque utilisation pour éviter la condensation, la corrosion et la détérioration de la surface.
- Utilisez un chiffon en microfibre, de l'eau chaude et des détergents neutres pour le nettoyage de l'appareil et des accessoires. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons, de solvants, d'objets tranchants ou métalliques.
- Respectez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage lorsque vous utilisez un spray pour four.

Nettoyage par pyrolyse

- Lisez toutes les instructions de nettoyage par pyrolyse
- Avant d'effectuer un nettoyage par pyrolyse et un préchauffage initial, retirez de la cavité du four :
 - tout résidu alimentaire excessif, déversement et dépôt d'huile ou de graisse.
 - tous les objets amovibles (y compris les grilles, les rails latéraux, etc., fournis avec l'appareil), en particulier

les casseroles, poêles, plateaux, ustensiles anti-adhésifs, etc.

- Tenez les enfants éloignés lors du nettoyage par pyrolyse, car l'appareil devient très chaud et libère de l'air chaud par les orifices d'aération avant.
- Le nettoyage par pyrolyse dégage des fumées provenant des résidus de cuisson et des matériaux de construction. Veillez à assurer une bonne ventilation pendant et après le préchauffage initial et le nettoyage par pyrolyse.
- Ne renversez pas ou n'appliquez pas d'eau sur la porte du four pendant et après le nettoyage par pyrolyse pour éviter d'endommager les panneaux de verre.
- Les fumées dégagées par les fours à pyrolyse / les résidus de cuisson ne sont pas nocives pour les êtres humains, y compris pour les jeunes ou les personnes à la santé fragile.
- Maintenez les animaux domestiques à l'écart de l'appareil pendant et après le nettoyage par pyrolyse et la phase de

préchauffage initial. Les petits animaux de compagnie (en particulier les oiseaux et les reptiles) peuvent être très sensibles aux changements de température et aux fumées émises.

- Les surfaces anti-adhésives des casseroles, poêles, plateaux et ustensiles peuvent être endommagées par le nettoyage par pyrolyse à haute température et dégager des fumées nocives à faible niveau.

2.5 Mise au rebut


⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur, puis coupez et éliminez le câble électrique.

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

3.1 Vue d'ensemble



- 1 Panneau de commande
- 2 Molette de sélection des modes de cuisson
- 3 Affichage
- 4 Manette de commande
- 5 Prise pour la sonde à viande
- 6 Résistance
- 7 Éclairage
- 8 Ventilateur
- 9 Support de grille, amovible
- 10 Bac de la cavité









11 Niveaux de la grille

3.2 Panneau de commande

| | |
|----|---|
| | Appuyez pour régler les fonctions du minuteur. |
| | Appuyez pour régler sur : Préchauffage rapide. |
| | Appuyez pour allumer et éteindre la lampe de l'appareil. |
| | Appuyez pour régler la température de cuisson à cœur des aliments avec : Sonde aliment. |
| OK | Appuyez sur pour confirmer votre sélection. |

Voyants de l'affichage

| | |
|--|----------------------------------|
| | L'appareil est verrouillé. |
| | Sous-menu : Cuisson assistée. |
| | Sous-menu : Nettoyage. |
| | Sous-menu : Configurations |
| | Préchauffage rapide est activée. |

| | |
|--|-------------------------------------|
|  | La cuisson à la vapeur est activée. |
|  | Sonde de cuisson est activée. |
|  | Minuteur est activée. |
|  | Heure de cuisson est activée. |
|  | Démarrage retardé est activée. |
|  | Compteur est activée. |
|  | Wi-Fi est activée. |
|  | Télécommande est activée. |

Barre de progression - indique visuellement quand l'appareil atteint la température réglée ou quand le temps de cuisson s'arrête.

Pour allumer l'appareil :

1. Appuyez sur les manettes. Les molettes sortent (uniquement sur certains modèles).
2. Tournez la manette de sélection des modes de cuisson pour sélectionner la fonction.
3. Tournez la manette de commande pour choisir les réglages.

Pour éteindre l'appareil : tournez la manette des modes de cuisson sur la position Arrêt **0**.




4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

4.1 Réglage de l'heure

Lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois à l'alimentation électrique, attendez que l'écran affiche : "00:00" ou "12:00" (selon le modèle).

1. Tournez la manette de commande pour régler l'heure.
2. Appuyez sur la touche **OK**.

4.2 Préchauffage et nettoyage initiaux



1. Préchauffez l'appareil vide pour éliminer les odeurs. Aérez la pièce.
2. Retirez tous les accessoires et les supports de grille.
3. Réglez chaque fonction sur la température maximale et laissez l'appareil fonctionner pendant les durées spécifiées :  1 h,  15 min,  15 min. Reportez-vous à Utilisation quotidienne.
4. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
5. Nettoyer avec un chiffon en microfibre, de l'eau chaude et un détergent doux. Remplacer les accessoires et les supports de grille.

4.3 Connexion sans fil


Pour connecter l'appareil, vous avez besoin de :

- Un réseau sans fil avec connexion Internet.

- Un appareil mobile connecté au même réseau sans fil.

1. Pour télécharger l'application, scannez le code QR situé au dos du manuel d'utilisation. Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis l'App Store.
2. Suivez les instructions de mise en route de l'application.
3. Tournez la molette des modes de cuisson pour sélectionner .
4. Tournez la molette de commande pour sélectionner  / Wi-Fi. Mettez-le en fonctionnement ou à l'arrêt. Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne », Modification : Réglages de base.

Wi-Fi est activé par défaut. Pour des conseils sur les économies d'énergie, reportez-vous au chapitre « Efficacité énergétique ».

 Pour des raisons de sécurité, le fonctionnement de la télécommande se désactive automatiquement après 24 h. Répétez l'intégration, si nécessaire.

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Fréquence | 2.4 GHz WLAN |
| | 2400 - 2483.5 MHz |
| Protocoles | IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM |

Puissance max. EIRP < 20 dBm (100 mW)

Module Wi-Fi NIUS-50

4.4 Licences du logiciel

Le logiciel de ce produit contient des composants basés sur un logiciel libre et ouvert. AEG reconnaît pleinement les contributions


du logiciel ouvert et des communautés robotiques au projet de développement.

Pour accéder au code source de ces composants logiciels libres et ouverts dont les conditions de licence doivent être publiées, et pour consulter leurs informations complètes sur le copyright et les conditions de licence applicables, rendez-vous sur : <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (dossier NIUS).


5. UTILISATION QUOTIDIENNE

5.1 Modes de cuisson

 **Chaleur tournante** : Cuisson homogène, tendreté, séchage

 **Chauffage Haut/Bas** : Cuisson traditionnelle

 **SteamBake** : Cuisson vapeur

 **Plats Surgelés** : Frites, quartiers de pommes de terre, rouleaux de printemps

 **Fonction Pizza** : Cuisson de pizza

 **Cuisson de sole** : Cuisson de gâteaux

 **Chaleur Tournante Humide** : Cuisson

 **Gril** : Toaster, griller

 **Turbo gril** : Rôtir la viande, faire dorer

Pour certaines fonctions du four, l'éclairage peut s'éteindre automatiquement à une température inférieure à 80°C.


5.2 Réglage : Modes de cuisson


1. Tournez la manette des modes de cuisson pour sélectionner un mode de cuisson.
2. Tournez le bouton de commande pour régler la température.


» Préchauffage rapide - appuyez et maintenez enfoncé pour raccourcir le temps de chauffage. Disponible avec certains modes de cuisson. Le ventilateur peut s'allumer automatiquement.


5.3 Minuteur

1. Tournez les molettes pour sélectionner un mode de cuisson et régler la température si nécessaire.

2. Appuyez sur  jusqu'à ce que l'affichage indique une fonction de minuterie souhaitée :


 **Minuteur** : Régler un décompte. Lorsque le minuteur termine le décompte, le signal sonore retentit.

 **Heure de cuisson** : Régler un décompte. Lorsque le minuteur termine le décompte, le signal sonore retentit et la cuisson s'arrête.

 **Démarrage retardé** : Pour reporter le début et / ou la fin de la cuisson.

3. Tournez la manette de commande pour régler l'heure.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Lorsque la durée est écoulée, appuyez sur **OK** et tournez la molette sur la position arrêt, si nécessaire.

5.4 Réglage : SteamBake - Cuisson à la vapeur

1. Assurez-vous que l'appareil est froid.
2. Remplir le creux de la cavité avec 250 ml d'eau du robinet au maximum. Ne remplissez pas le bac de la cavité en cours de cuisson, ou lorsque l'appareil est chaud.
3. Tournez la manette des modes de cuisson pour sélectionner le mode de cuisson .
4. Tournez le bouton de commande pour régler la température.
5. Préchauffez l'appareil vide à 10 min pour créer de l'humidité.
6. Insérez les aliments dans l'appareil.
7. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, tournez la manette des modes de cuisson sur la position Arrêt pour éteindre l'appareil.


8. Lorsque l'appareil est froid, enlevez l'eau restée dans le bac de la cavité à l'aide d'un chiffon doux.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ouvrez soigneusement la porte. L'humidité qui s'échappe peut provoquer des brûlures.

5.5 Accès : Menu

Ouvrez le menu pour accéder à des plats à cuisson assistée et des configurations.



1. Tournez la manette des modes de cuisson pour .

L'affichage indique , , .

2. Tournez la manette de commande et sélectionnez l'icône pour accéder au sous-menu. Appuyez sur : OK.

5.6 Réglage : Cuisson assistée

Cuisson assistée Le sous-menu comprend des programmes conçus pour les plats dédiés. Les programmes commencent par une configuration appropriée. Vous pouvez régler la durée et la température pendant la cuisson.

1. Tournez la manette des modes de cuisson pour .
2. Tournez le bouton de commande pour sélectionner . Appuyez sur OK.
3. Tournez le bouton de commande pour sélectionner un plat (P1 - P...). Appuyez sur la touche OK.
4. Placez les aliments dans l'appareil. Appuyez sur la touche OK.
5. Lorsque la fonction se termine, vérifiez si les aliments sont prêts. Prolongez le temps de cuisson si nécessaire.

Sous-menu : Cuisson assistée

Légende



La sonde de cuisson doit être connectée pour pouvoir utiliser la fonction. Reportez-vous à Sonde de cuisson.



Remplissez le bac de la cavité d'eau de cuisson à la vapeur.













Préchauffez l'appareil avant de commencer la cuisson.



















Légende
























Niveau de grille. Reportez-vous à Description du produit.

L'affichage indique **P** et un **certain nombre** de plats que vous pouvez vérifier dans le tableau.

| | | |
|-----|--|--|
| P1 | Rôti de bœuf, saignant |   2 ; plateau de cuisson |
| | | 1 - 1,5 kg ; 4 - 5 cm d'épaisseur |
| P2 | Rôti de bœuf, à point | Faire frire la viande pendant quelques minutes dans une poêle chaude. Insérez-le dans l'appareil. |
| P3 | Rôti de bœuf, bien cuit | |
| | Steak, à point , 180 - 220 g par pièce ; 3 cm d'épaisseur | |
| P4 |   3 ; plat à rôtir sur grille métallique | Faire frire la viande pendant quelques minutes dans une poêle chaude. Insérez-le dans l'appareil. |
| | Bœuf rôti/braisé (côte de bœuf, flanchet) 1,5 - 2 kg | |
| P5 |   2 ; plat à rôtir sur grille métallique | Faire frire la viande pendant quelques minutes dans une poêle chaude. Ajoutez du liquide. Insérez-le dans l'appareil. |
| P6 | Rôti de bœuf, saignant ¹⁾ |   2 ; plateau de cuisson |
| | | 1 - 1,5 kg ; 4 - 5 cm d'épaisseur |
| P7 | Rôti de bœuf, à point ¹⁾ | Faire frire la viande pendant quelques minutes dans une poêle chaude. Insérez-le dans l'appareil. |
| P8 | Rôti de bœuf, bien cuit ¹⁾ | |
| P9 | Filet de bœuf, saignant ¹⁾ |   2 ; plateau de cuisson |
| | | 0,5 - 1,5 kg ; 5 - 6 cm d'épaisseur |
| P10 | Filet de bœuf, à point ¹⁾ | Faire frire la viande pendant quelques minutes dans une poêle chaude. Insérez-le dans l'appareil. |
| P11 | Filet de bœuf, bien cuit ¹⁾ | |


| | |
|-----|--|
| P12 | Rôti de veau (par ex. épaule)   2 ; plat à rôtir sur grille métallique , 0,8 - 1,5 kg ; 4 cm d'épaisseur Faire frire la viande pendant quelques minutes dans une poêle chaude. Ajoutez du liquide. Insérez-le dans l'appareil. Rôti couvert. |
| P13 | Rôti de col ou épaule de porc , 1,5 - 2 kg   2 ; plat à rôtir sur grille métallique Ajoutez 200 ml de liquide dans le plat à rôtir. |
| P14 | Porc émincé ¹⁾ , 1,5 - 2 kg   2 ; plateau de cuisson Retournez la viande à la moitié du temps de cuisson pour faire dorer de manière homogène. |
| P15 | Porc , 1 - 1,5 kg ; 5 - 6 cm d'épaisseur   2 ; plat à rôtir sur grille métallique Faire frire la viande pendant quelques minutes dans une poêle chaude. Insérez-le dans l'appareil. |
| P16 | Travers de porc , 2 - 3 kg ; crus, 2 - 3 cm d'épaisseur  3 ; plat profond Ajoutez du liquide pour recouvrir le fond d'un plat. Retournez la viande à la moitié du temps de cuisson. |
| P17 | Gigot d'agneau avec os , 1,5 - 2 kg ; 7 - 9 cm d'épaisseur   2 ; plat à rôtir sur plateau de cuisson Ajoutez du liquide. Retournez la viande à la moitié du temps de cuisson. |
| P18 | Poulet entier , 1 - 1,5 kg ; frais   2 ;  200 ml ; cocotte sur plateau de cuisson Retournez le poulet à la moitié du temps de cuisson pour faire dorer de manière homogène. |
| P19 | Demi-poulet , 0,5 - 0,8 kg   3 ; plateau de cuisson |
| P20 | Escalope de poulet , 180 - 200 g par pièce   2 ; cocotte sur grille métallique Faire frire la viande pendant quelques minutes dans une poêle chaude. |

| | |
|-----|---|
| P21 | Cuisses de poulet, fraîches   3 ; plateau de cuisson Si vous avez mariné les cuisses de poulet, réglez une température inférieure et faites-les cuire plus longtemps. |
| P22 | Canard entier , 2 - 3 kg   2 ; plat à rôtir sur grille métallique Placez la viande sur un plat à rôtir. Retournez le canard à la moitié du temps de cuisson. |
| P23 | Oie entière , 4 - 5 kg   2 ; plat profond Placez la viande sur un plateau de cuisson profond. Retournez l'oie à la moitié du temps de cuisson. |
| P24 | Pain de viande , 1 kg   2 ; grille métallique |
| P25 | Poisson entier, grillé , 0,5 - 1 kg par poisson   2 ; plateau de cuisson Remplissez le poisson avec du beurre, des épices et des herbes. |
| P26 | Filet de poisson  3 ; cocotte sur grille métallique |
| P27 | Cheesecake  2 ; \varnothing 28 cm moule à charnière sur grille métallique |
| P28 |  2 ;  100 - 150 ml ; plateau de cuisson |
| P29 | Tartelettes aux pommes  2 ; moule à tarte sur grille métallique |
| P30 | Tarte aux pommes  2 ;  100 - 150 ml ; \varnothing 22 cm Forme de tarte allumée Étagère à fils |
| P31 | Brownies , 2 kg de pâte  3 ; plat profond |
| P32 | Muffins  2 ;  100 - 150 ml ; plateau à muffins sur grille métallique |
| P33 | Quatre-quarts  2 ; moule quatre-quarts sur grille métallique |

| | |
|------------|---|
| P34 | Pommes de terre au four , 1 kg ☐ 2 ; plateau de cuisson Utilisez des pommes de terre entières avec la peau. |
| P35 | Pomme quartiers , 1 kg ☐ 3 ; plateau de cuisson recouvert de papier sulfurisé Coupez les pommes de terre en morceaux. |
| P36 | Mélange de légumes grillés , 1 - 1,5 kg ☐ 3 ; plateau de cuisson recouvert de papier sulfurisé Coupez les légumes en morceaux. |
| P37 | Croquettes, surgelées , 0,5 kg ☐ 3 ; plateau de cuisson |
| P38 | Pommes de terre, surgelées , 0,75 kg ☐ 3 ; plateau de cuisson |
| P39 | Lasagnes à la viande/aux légumes avec feuilles de pâtes sèches , 1 - 1,5 kg ☐ 2 ; cocotte sur grille métallique |
| P40 | Gratin de pommes de terre (pommes de terre crues) 1 - 1,5 kg ☐ 1 ; cocotte sur grille métallique Tournez le plat après la moitié du temps de cuisson. |
| P41 | Pizza fraîche, fine ☐ ☐ 2 ; ☐ 100 ml ; plateau de cuisson recouvert de papier sulfurisé |
| P42 | Pizza fraîche, épaisse ☐ ☐ 2 ; plateau de cuisson recouvert de papier sulfurisé |
| P43 | Quiche ☐ 2 ; moule à gâteaux sur grille métallique |
| P44 | Baguette/Ciabatta/Pain blanc , 0,8 kg ☐ ☐ 2 ; ☐ 150 ml ; plateau de cuisson recouvert de papier sulfurisé Prolonger le temps pour le pain blanc. |
| P45 | Céréales complètes / Riz / Pain noir , 1 kg ☐ ☐ 2 ; ☐ 150 ml ; plateau de cuisson recouvert de papier sulfurisé / moule quatre-quarts sur grille métallique |

1) Cuisson à basse température.

5.7 Modification : Configurations

1. Tournez la molette des modes de cuisson sur ☐.
2. Tournez la molette de commande pour sélectionner . Appuyez sur OK.
3. Tournez la manette pour sélectionner le réglage. Appuyez sur OK.
4. Tournez le bouton de commande pour régler la valeur. Appuyez sur OK.
5. Tournez la manette des modes de cuisson sur la position Arrêt pour quitter le Menu .

Sous-menu : Configurations


| | Réglage | Valeur |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Heure actuelle | Modifier |
| 02 | Affichage Luminosité | 1 - 5 |
| 03 | Son touches | 1 - Bip, 2 - Clic, 3 - Son off |
| 04 | Volume alarme | 1 - 4 |
| 05 | Action Sonde de cuisson | 1 - Alarme et arrêt, 2 - Alarme |
| 06 | Compteur | Marche/Arrêt |
| 07 | Eclairage four | Marche/Arrêt |
| 08 | Préchauffage rapide | Marche/Arrêt |
| 09 | Nettoyage conseillé | Marche/Arrêt |
| 10 | Wi-Fi | Marche/Arrêt |
| 11 | Fonctionnement à distance automatique | Marche/Arrêt |
| 12 | Ignorer Réseau | Oui/Non |
| 13 | Mode démo | Code d'activation : 2468 |
| 14 | Version du logiciel | Contrôle |
| 15 | Réinitialiser tous les réglages | Oui/Non |

5.8 Touches Verrouil


Cette fonction permet d'éviter une modification accidentelle de la fonction de l'appareil. Lorsqu'il est activé pendant que l'appareil est en cours d'utilisation, il verrouille le bandeau

de commande, ce qui garantit que les réglages de cuisson actuels continuent sans interruption.

Lorsqu'il est activé alors que l'appareil est éteint, le bandeau de commande reste verrouillé, empêchant ainsi l'appareil d'être allumé involontairement.

 OK - maintenez la touche enfoncée pour activer la fonction.

Un signal sonore retentit.  - clignote 3 x lorsque le verrouillage est activé. Le hublot de l'appareil est verrouillé.

 OK - maintenez la touche enfoncée pour désactiver la fonction.


5.9 Accessoires



Accessoires disponibles en fonction du modèle. Scannez le code QR pour vérifier comment utiliser les accessoires fournis avec votre appareil. Vous pouvez commander les accessoires en option séparément. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

Une petite indentation sur le dessus apporte plus de sécurité et empêche l'inclinaison. Le rebord de la grille empêche les ustensiles de cuisine de glisser hors de la grille.

Insérez l'accessoire (grille métallique/plaque) entre les rails du support de grille. Assurez-vous que la grille touche l'arrière de l'intérieur du four.



Si votre plateau a une pente, positionnez-le vers l'arrière de l'intérieur du four.


S'il y a une inscription sur l'accessoire, assurez-vous qu'il est face à vous.

Si vous utilisez un plateau avec des trous, placez le plateau/la poêle en dessous pour recueillir les liquides égouttants.


5.10 Sonde de cuisson

Cela mesure la température à l'intérieur des aliments.

Il y a deux températures à régler :

- $^{\circ}\text{C}$ - la température du four. Elle doit être supérieure d'au moins 25°C à la température de la sonde de cuisson.
-  : température de la sonde de cuisson.

1. Sélectionnez un mode de cuisson et la température du four.
2. Insérez l'extrémité de la sonde de cuisson dans le centre de la viande ou du poisson, dans sa partie la plus épaisse. Pour les cocottes, placez la pointe de la sonde de cuisson exactement au centre, stabilisée dans un ingrédient solide. Assurez-vous que la pointe ne touche pas le fond du plat de cuisson.



3. Branchez la sonde de cuisson dans la prise située à l'intérieur de l'appareil. Reportez-vous à Description du produit. L'affichage indique la température actuelle de la sonde de cuisson.
4. Tournez le bouton de commande pour régler la température. Appuyez sur OK.
5. Lorsque les aliments atteignent la température définie, un signal sonore retentit. Appuyez sur un symbole pour arrêter le signal sonore. Vérifiez si les aliments sont prêts. Prolongez le temps de cuisson si nécessaire.
6. Éteignez l'appareil.
7. Débranchez la sonde de cuisson et sortez le plat de l'appareil.







6. CONSEILS

6.1 Recommandations de cuisson

Les températures et temps de cuisson se trouvant dans les tableaux ne sont indiqués qu'à titre indicatif. Elles varient selon les recettes, la qualité et la quantité des ingrédients utilisés. Si vous ne trouvez pas les réglages appropriés pour une recette spécifique, cherchez-en une qui s'en rapproche.





Comptez les niveaux de grille à partir du bas du four.





Symboles utilisés dans les tableaux :

| | |
|---|------------------------|
|  | Type d'aliment |
|  | Mode de cuisson |
|  | Température |
|  | Niveau de la grille |
|  | Heure de cuisson (min) |
|  | Autres informations |

6.2 Chaleur Tournante Humide

Pour de meilleurs résultats, suivez les suggestions indiquées dans le tableau ci-dessous.














|  | °C |  |  |  |
|---|-----|---|---|---|
| Gratin de pâtes | 200 | 40 - 60 | 1 | 1) |
| Gratin de pommes de terre | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Moussaka | 180 | 70 - 90 | 1 | 1) |
| Lasagnes | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Cannelloni | 200 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Pudding au pain | 190 | 60 - 80 | 1 | 1) |
| Gâteau de riz | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Gâteau aux pommes, à base de mélange de génoise (moule à gâteau rond) | 160 | 110 - 120 | 1 | 2) |
| Pain Blanc | 200 | 80 - 100 | 1 | 3) |

|  | °C |  |  |  |
|---|-----|---|---|---|
| Jambon à l'os | 180 | 110 - 130 | 1 | 1)4) |

- 1) Utilisez un plat en verre sur la grille métallique.
- 2) Utilisez un moule à charnière Ø 26 cm.
- 3) Utilisez un plateau de cuisson.
- 4) Versez 200 ml d'eau dans le plat en verre.

6.3 Informations pour les laboratoires d'essais

Tests conformes aux normes EN 60350-1. IEC 60350-1.

|  | °C |  |  |  |
|---|-----|---|---|--|
| Petits gâteaux, 20 par plateau | | | | |
|  | 150 | 23 - 33 | 3 | 1)2) |
|  | 150 | 23 - 33 | 3 | 1)2) |
|  | 140 | 31 - 41 | 2 et 4 | 1)2)3) |
| Génoise allégée | | | | |
|  | 180 | 21 - 31 | 2 | 2)4) |
|  | 180 | 21 - 31 | 2 | 2)4) |
|  | 170 | 34 - 44 | 1 et 3 | 2)5) |
| Biscuits sablés | | | | |
|  | 140 | 35 - 45 | 2 | 1) |
|  | 140 | 35 - 45 | 2 | 1) |
|  | 140 | 37 - 47 | 2 et 4 | 1)3) |

| | | | | |
|-------------|------|-------|---|--------|
| | °C | | | |
| Pain grillé | | | | |
| | max. | 1 - 2 | 5 | 4)6)7) |

- 1) Placez le plateau de cuisson avec la pente dirigée vers la porte.
- 2) Préchauffez l'appareil vide. N'utilisez pas : Préchauffage rapide .
- 3) Placez le plat universel au quatrième niveau.
- 4) Utilisez Grille métallique.
- 5) Utilisez la grille métallique et le plateau de cuisson ci-dessous. Placez le plateau de cuisson avec la pente dirigée vers la porte.
- 6) Préchauffez l'appareil vide pendant 5 min. N'utilisez pas : Préchauffage rapide.
- 7) Selon : IEC 60350-1:2023.

Recettes supplémentaires

| | | | | |
|-----------|--|----|--|--|
| | | °C | | |
| Meringues | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----|----------|--------|
| | | °C | | |
| | 3 | 100 | 90 - 180 | 1)2)3) |
| | 3 | 100 | 90 - 180 | 1)2)3) |

Poulet

| | | | | |
|--|---|-----|---------|----|
| | 2 | 200 | 60 - 80 | 4) |
|--|---|-----|---------|----|

- 1) Placez le plateau de cuisson avec la pente dirigée vers la porte.
- 2) Utilisez un papier cuisson.
- 3) Préchauffez l'appareil vide. N'utilisez pas : Préchauffage rapide.
- 4) Placez le poulet directement sur la grille métallique, avec le côté poitrine vers le bas. Placez le plateau de cuisson sur le premier gradin. Retournez le poulet à la moitié du temps de cuisson.

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

7.1 Remarques concernant le nettoyage

- Utilisez une solution de nettoyage pour les surfaces métalliques.
- Utilisez le détartrant liquide recommandé par le fabricant pour éliminer les résidus de calcaire.
- Ne conservez pas les aliments dans l'appareil pendant plus de 20 minutes.
- Ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle.

7.2 Retrait des supports de grille

1. Assurez-vous que l'appareil est froid.
2. Écartez l'avant du support de grille de la paroi latérale.
3. Écartez l'arrière du support de grille de la paroi latérale et retirez-le.
4. Remettez les supports de grille à leur position initiale. Répétez les étapes dans l'ordre inverse.

Si les rails télescopiques sont fournis, les goupilles de retenue doivent pointer vers l'avant.

7.3 Nettoyage par pyrolyse


Ce programme élimine la saleté résiduelle dans l'appareil. Utilisez-le dès que votre appareil a besoin d'un nettoyage en profondeur.

Si un autre appareil est installé dans le même meuble, ne l'utilisez pas en même temps que cette fonction. Vous risqueriez d'endommager le four.

1. Assurez-vous que l'appareil est froid.
2. Retirez tous les accessoires et les supports de grille amovibles .
3. Nettoyez l'intérieur du four et la vitre interne de la porte avec de l'eau tiède, un chiffon doux et un détergent doux.
4. Tournez la molette des modes de cuisson sur pour accéder à Menu .
5. Tournez la molette pour sélectionner et appuyez sur OK.


| Programme de nettoyage | Durée |
|------------------------|------------|
| C1 - Nettoyage léger | 1 h |
| C2 - Nettoyage normal | 1 h 30 min |

6. Tournez la manette de commande pour sélectionner le programme de nettoyage et appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK** pour démarrer le nettoyage.

Lorsque le nettoyage commence, la porte de l'appareil se verrouille et l'éclairage s'éteint. Ne démarrez pas la fonction si vous n'avez pas entièrement fermé la porte du four. La porte se déverrouille lorsque l'affichage indique .


8. Après le nettoyage, tournez la manette des modes de cuisson sur la position Arrêt.
9. Attendez que l'appareil soit froid et que la porte se déverrouille. Nettoyez l'intérieur du four avec un chiffon doux et de l'eau.

7.4 Nettoyage conseillé

Lorsque  clignote sur l'affichage après la cuisson, l'appareil vous rappelle de le nettoyer par pyrolyse. Vous pouvez désactiver le rappel dans le sous-menu : Configurations. Reportez-vous à la section Utilisation quotidienne, Modification : Configurations.

7.5 Retrait et installation de la porte


1. Assurez-vous que l'appareil est froid.
2. Ouvrez entièrement la porte.
3. Appuyez sur les leviers de serrage **A** sur les deux charnières de porte.



4. Fermez partiellement la porte jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis soulevez-la des

charnières. Soyez prudent, la porte est lourde.

5. Posez la porte sur un chiffon doux placé sur une surface stable.
6. Tenez le cache de porte **B** sur le bord supérieur de la porte des deux côtés et poussez vers l'intérieur pour libérer le joint du clip.



7. Retirez le cache de la porte en le tirant vers l'avant.
8. Soulevez chaque panneau de verre par son bord supérieur et retirez-le du guide. Manipulez soigneusement la vitre, en particulier autour des bords du panneau avant. Le verre peut se briser.
9. Nettoyez la vitre à l'eau savonneuse. Essuyez soigneusement la vitre. Ne passez pas les panneaux en verre au lave-vaisselle.

Après le nettoyage, effectuez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.

Assurez-vous que les panneaux en verre sont insérés dans la bonne position, car la surface de la porte pourrait surchauffer.

7.6 Remplacement de l'ampoule

Débranchez l'appareil du secteur et attendez qu'il soit froid.

Remplacez l'ampoule par une ampoule adéquate résistant à une température de 300 °C.

Lampe supérieure

1. Tournez le couvercle en verre pour le retirer.
2. Nettoyez le couvercle en verre.
3. Remplacez l'ampoule.
4. Installez le couvercle en verre.

8. DÉPANNAGE

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé. Les détails de service figurent sur la plaque signalétique située

sur le cadre avant. Elle est visible lorsque vous ouvrez la porte. Ne retirez pas la plaque signalétique.

Si l'affichage indique un code d'erreur qui ne figure pas dans ce tableau, désactivez et ré-enclenchez le fusible de l'habitation pour redémarrer l'appareil. Si le code d'erreur réapparaît, contactez un service après-vente agréé.

Vous ne pouvez pas activer ou utiliser l'appareil. - L'appareil n'est pas branché à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

L'appareil ne chauffe pas.

- La porte n'est pas correctement fermée.
- Touches Verrouil est activée.
- L'arrêt automatique est activé.

Le voyant ne fonctionne pas. - L'ampoule est grillée. Remplacez l'ampoule.

L'éclairage est éteint. - Chaleur Tournante Humide - est activée.

La Sonde de cuisson ne fonctionne pas. - La fiche de la Sonde de cuisson n'est pas complètement insérée dans la prise.

L'affichage indique "00:00". - Une coupure de courant s'est produite. Réglez l'heure actuelle.

Err C2 - Enfoncez bien la Sonde de cuisson dans la prise.

Err C3 - Refermez la porte. Mettez à l'arrêt puis en fonctionnement l'appareil. Vérifiez que le verrouillage de la porte n'est pas cassé.

Err F102 - Refermez la porte. Vérifiez que le verrouillage de la porte n'est pas cassé.

9. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

9.1 Fiche d'informations produit et informations produit conformément aux réglementations (UE) N° 65/2014 et (UE) N° 66/2014

| | |
|--|--|
| Nom du fournisseur | AEG |
| Identification du modèle | NBA5P50KAB 944035131 NBA5P521AB 944035069 NBA5P531AB 944035059 NBA5P531AB 944035132 OA5PB50SAB 944035135 OA5PB531AB 944035122 TA5PB521AB 944035133 TA5PB531AB 944035121 TA5PB53XAB 944035134 |
| Indice d'efficacité énergétique | 81.2 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie avec charge standard, en mode conventionnel | 1.09 kWh/cycle |
| Consommation d'énergie avec charge standard, en mode chaleur tournante | 0.69 kWh/cycle |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur | Électricité |
| Volume | 71 l |
| Type de four | Four encastrable |

| | | |
|-------|------------|---------|
| Masse | NBA5P50KAB | 33,0 kg |
| | NBA5P521AB | 34,5 kg |
| | NBA5P531AB | 34,5 kg |
| | NBA5P531AB | 34,5 kg |
| | OA5PB50SAB | 34,0 kg |
| | OA5PB531AB | 34,5 kg |
| | TA5PB521AB | 33,0 kg |
| | TA5PB531AB | 35,0 kg |
| | TA5PB53XAB | 35,0 kg |

Appareil testé conformément aux normes : EN CEI 60350-1.

9.2 Exigences en matière d'information conformément au règlement (UE) n° 2023/826

| | |
|--|--------|
| Consommation d'énergie en mode veille | 0,8 W |
| Consommation d'énergie en mode « veille » en réseau | 2,0 W |
| Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable | 20 min |

Appareil testé conformément aux normes : EN 50564, EN 63474.

Pour savoir comment activer et désactiver la connexion réseau sans fil, reportez-vous à Avant la première utilisation.


9.3 Conseils pour économiser l'énergie


- Gardez la porte fermée pendant la cuisson et évitez de l'ouvrir souvent.
- Nettoyez régulièrement le joint de porte et assurez-vous qu'il est bien en place.
- Utilisez des plats en métal ou foncés, non réfléchissants.
- Sautiez l'étape de préchauffage sauf si nécessaire.
- Minimisez les pauses entre la cuisson de plusieurs plats.
- Si possible, utilisez les fonctions de cuisson avec la ventilation pour économiser de l'énergie (uniquement sur certains modèles).
- Utilisez la chaleur résiduelle pour maintenir les aliments au chaud. Réduisez la température de l'appareil au minimum 3 - 10 min avant la fin de la cuisson.
- Éteignez la lampe pendant la cuisson, sauf si elle est nécessaire.
- Chaleur Tournante Humide (uniquement sur certains modèles) - Cette fonction était utilisée pour se conformer à la classe d'efficacité énergétique et aux exigences

Ecodesign (selon les normes EU 65/2014 et EU 66/2014). Tests conformes aux normes : IEC/EN 60350-1. La porte du four doit être fermée pendant la cuisson pour que la fonction ne soit pas interrompue et que le four fonctionne avec la plus grande efficacité énergétique possible. Lorsque vous utilisez cette fonction, l'éclairage s'éteint automatiquement. Sur certains modèles, cela prend 30 sec.

- Si possible, désactivez le Wi-Fi pour économiser de l'énergie. Reportez-vous à Avant la première utilisation.
- Arrêt automatique - Pour des raisons de sécurité, si le mode de cuisson est actif et qu'aucun réglage n'est modifié, l'appareil se met à l'arrêt automatiquement au bout d'un certain temps. Si vous comptez exécuter un mode de cuisson pendant une durée supérieure au temps d'arrêt automatique, réglez la durée de cuisson.
 - 12,5 h : 30-115 °C
 - 8,5 h : 120-195 °C
 - 5,5 h : 200-245 °C
 - 3 h : maximum 250 °C

10. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Recyclez les matériaux portant le symbole . Placez l'emballage dans les conteneurs appropriés pour le recycler. Contribuez à la protection de l'environnement et de la santé humaine en recyclant les déchets des appa-

reils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués du symbole  avec les déchets ménagers. Rapportez ce produit à votre centre de recyclage local ou renseignez-vous auprès de votre mairie.

FR Concerne la France uniquement :



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



| | | | |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|
| 1. SICHERHEITSINFORMATIONEN..... | 49 | 6. HINWEISE UND TIPPS..... | 60 |
| 2. SICHERHEITSHINWEISE..... | 51 | 7. REINIGUNG UND PFLEGE..... | 61 |
| 3. GERÄTEBESCHREIBUNG..... | 53 | 8. FEHLERBEHEBUNG..... | 62 |
| 4. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME | | 9. ENERGIEEFFIZIENZ..... | 63 |
| | 54 | 10. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG | |
| 5. TÄGLICHER GEBRAUCH..... | 55 | | 64 |

1. ⚠ SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferten Anweisungen durch. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person be-

aufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät und mobilen Geräten mit der App spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sachgemäß.
- **WARNUNG:** Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Be-

triebs heiß. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Nutzung und Kühlung fern.

- Aktivieren Sie die Kinderschutzvorrichtung, falls verfügbar.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder pflegen.

1.2 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
- Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch im Haushalt in Innenräumen konzipiert.
- Dieses Gerät darf in Büros, Hotelzimmern, Gästezimmern in Pensionen, Bauernhöfen und anderen ähnlichen Unterkünften verwendet werden, wenn diese Nutzung das (durchschnittliche) Nutzungsniveau im Haushalt nicht überschreitet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor es in den Einbauschränk gesetzt wird.
- Vor Wartungsarbeiten ist das Gerät von der elektrischen Stromversorgung zu trennen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller, seinem au-

torisierten Servicezentrum oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.

- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Es ist darauf zu achten, die Heizelemente oder die Oberfläche des Garraums nicht zu berühren.
- Verwenden Sie stets Topfhandschuhe, um Zubehör oder Geschirr herauszunehmen oder zu verstauen.
- Verwenden Sie ausschließlich den für dieses Gerät empfohlenen KT Sensor (Kerntempertursensor).
- Ziehen Sie die Einhängegitter zuerst vorne und dann hinten von den Seitenwänden weg. Setzen Sie die Einhängegitter in umgekehrter Reihenfolge ein.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.

- Benutzen Sie zum Reinigen der Glastür keine scharfen Scheuermittel oder Metallschwämmchen; sie könnten die Glasfläche verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe führen.
- Entfernen Sie vor der pyrolytischen Reinigung alle Zubehörteile und übermäßige Ansammlungen/Ablagerungen aus dem Innenraum des Geräts.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Installation

WARNUNG!

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf die Montage des Geräts vornehmen.

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Befolgen Sie die Montageanleitung auf unserer Website.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen, da es schwer ist. Tragen Sie Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Griff.
- Montieren Sie das Gerät an einem sicheren und geeigneten Ort, der den Installationsvorschriften entspricht.
- Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
- Vor der Montage des Geräts vergewissern Sie sich, dass es waagrecht steht und sich die Tür ungehindert öffnen lässt.
- Das Gerät ist mit einem elektrischen Kühlsystem ausgestattet. Es muss mit der elektrischen Stromversorgung betrieben werden.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

- Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Stromversorgung übereinstimmen.
- Das Gerät muss geerdet sein. Verwenden Sie immer eine korrekt installierte Schutzkontaktsteckdose.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel.
- Vermeiden Sie es, den Netzstecker und das Kabel zu beschädigen. Sollte ein Austausch erforderlich sein, muss dieser von unserem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel die Gerätetür oder den unteren Bereich des Gerätes nicht berührt oder in der Nähe dieser Komponenten vorbeigeführt wird, insbesondere wenn das Gerät eingeschaltet oder die Tür heiß ist.
- Der Stoßschutz von stromführenden und isolierten Teilen muss sicher befestigt werden und darf ohne Werkzeug nicht entfernbar sein.
- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie nach der Installation den Zugang zum Netzstecker sicher.
- Wenn die Netzsteckdose locker ist, darf der Netzstecker nicht eingesteckt werden.
- Trennen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen. Ziehen Sie immer am Netzstecker.
- Verwenden Sie nur korrekte Trennvorrichtungen: Leitungsschutzschalter, Sicherungen (aus der Halterung entfernte Schraub Sicherungen), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
- Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der das Gerät allpolig von der Spannungsversorgung getrennt werden kann, mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm.

- Schließen Sie die Gerätetür ganz, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Das Gerät wird mit einem Netzstecker und Netzkabel geliefert.

2.3 Verwendung

WARNUNG!

Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- oder Explosionsgefahr.

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie während des Betriebs die Gerätetür öffnen, da heiße Luft und brennbare Gemische aus Alkoholbestandteilen austreten können.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn es in Kontakt mit Wasser gerät.
- Üben Sie keinen Druck auf die offene Tür aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
- Halten Sie Funken und offene Flammen vom Gerät fern, wenn die Tür geöffnet ist.
- Verwenden Sie für das Einkochen ausschließlich zugelassene Gläser und Gefäße.
- Stellen Sie keine entflammbare Produkte in die Nähe des Geräts.
- Geben Sie Ihr WiFi-Passwort nicht weiter.

WARNUNG!

Risiko von Schäden am Gerät.

- Um Beschädigungen und Verfärbungen der Emailbeschichtung zu vermeiden:
 - Stellen Sie keine Backformen oder Gegenstände direkt auf den Boden des Hohlraums.
 - Legen Sie keine Aluminiumfolie direkt auf den Boden des Hohlraums.
 - Füllen Sie kein Wasser in das heiße Gerät.
 - Lassen Sie nach dem Kochen keine feuchten Gerichte oder Lebensmittel im Gerät zurück.
 - Seien Sie vorsichtig beim Entfernen oder Anbringen von Zubehör.

- Verfärbungen des Email oder Edelstahls beeinträchtigen die Leistung des Geräts nicht.
- Verwenden Sie für saftige Kuchen eine tiefe Backform, da Fruchtsäfte dauerhafte Flecken verursachen können.
- Kochen Sie immer bei geschlossener Gerätetür.
- Wenn das Gerät hinter einer Möbelverkleidung installiert ist, schließen Sie die Verkleidung während des Betriebs oder bis das Gerät vollständig abgekühlt ist nicht, um Schäden durch Erhitzen und Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z. B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen Informationen über den Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die Raumbeleuchtung geeignet.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- Verwenden Sie nur Lampen mit denselben Spezifikationen.
- Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an das autorisierte Servicezentrum. Dabei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

2.4 Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Verletzungsgefahr, Brandgefahr oder Beschädigung des Geräts.

- Schalten Sie vor der Wartung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät kalt ist, um Glasbruch zu vermeiden. Wenn die Türverglasungen beschädigt sind, wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum, um Ersatz zu erhalten.
- Seien Sie beim Herausnehmen der Tür aus dem Gerät vorsichtig.
- Reinigen und trocknen Sie das Gerät, seinen Hohlraum und das Zubehör nach jedem Gebrauch, um Dampfkondensation, Korrosion und Oberflächenverschlechterung zu verhindern.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts und des Zubehörs ein Mikrofaser Tuch,

warmes Wasser und neutrale Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Schleifmittel, Pads, Lösungsmittel, scharfkantige oder metallische Gegenstände.

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung, wenn Sie ein Backofenspray verwenden.

Pyrolytische Reinigung

- Lesen Sie alle Anweisungen zur pyrolytischen Reinigung
- Entfernen Sie vor der Pyrolyse und dem ersten Vorheizen Folgendes aus dem Garraum:
 - Speisereste, Öl oder Fettansammlungen / -ablagerungen.
 - Alle herausnehmbaren Teile (die mit dem Gerät mitgeliefert werden, einschließlich Ablagen, Einhängegitter usw.), insbesondere alle antihafbeschichteten Töpfe, Pfannen, Backbleche, Besteck usw.
- Halten Sie Kinder während der pyrolytischen Reinigung fern, da das Gerät sehr heiß wird und heiße Luft aus den vorderen Lüftungsöffnungen abgibt.
- Pyrolytische Reinigung setzt Dämpfe aus Kochrückständen und Baustoffen frei. Sorgen Sie für eine gute Belüftung während und nach dem ersten Aufheizen und der pyrolytischen Reinigung.
- Während und nach der Pyrolyse kein Wasser auf die Backofentür geben, um

eine Beschädigung der Glasscheiben zu vermeiden.

- Die von den Pyrolyse-Backöfen / Speiseresten freigesetzten Dämpfe sind ungefährlich für Menschen, einschließlich Kinder und Personen mit Gesundheitsproblemen.
- Halten Sie Haustiere während und nach der pyrolytischen Reinigung und dem ersten Aufheizen vom Gerät fern. Kleine Haustiere (insbesondere Vögel und Reptilien) können sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen und emittierte Dämpfe reagieren.
- Antihafbeschichtungen auf Töpfen, Pfannen, Backblechen und Besteck können durch die pyrolytische Reinigung bei hoher Temperatur beschädigt werden und schädliche Dämpfe mit niedrigem Gehalt freisetzen.

2.5 Entsorgung


⚠️ WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Informationen zur Entsorgung des Geräts erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.
- Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung, trennen Sie das Stromkabel und entsorgen Sie es anschließend.

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

3.1 Gesamtansicht



- 1 Bedienfeld
- 2 Einstellknopf für die Ofenfunktionen

- 3 Display
- 4 Einstellknopf
- 5 Buchse für den Temperatursensor
- 6 Heizelement
- 7 Lampe
- 8 Ventilator
- 9 Einschubschienen, herausnehmbar
- 10 Garraumvertiefung
- 11 Einschubebenen



3.2 Bedienfeld












Drücken Sie, um die Timer-Funktionen einzustellen.








Zum Einstellen der Schnellaufheizung drücken.

| | |
|--|---|
|  | Drücken Sie, um die Gerätelampe ein- und auszuschalten. |
|  | Drücken, um die Lebensmittelkern-temperatur einzustellen mit: Kerntemperatursensor. |
| OK | Zur Bestätigung der Auswahl drücken. |

Display-Anzeigen

| | |
|--|--------------------------------------|
|  | Das Gerät ist verriegelt. |
|  | Untermenü: Koch-Assistent. |
|  | Untermenü: Reinigung. |
|  | Untermenü: Einstellungen |
|  | Schnellaufheizung ist eingeschaltet. |
|  | Dampfgaren ist aktiviert. |
|  | Temperatursensor ist eingeschaltet. |
|  | Kurzzeit-Wecker ist eingeschaltet. |
|  | Garzeit ist eingeschaltet. |

| | |
|---|--|
|  | Zeitvorwahl ist eingeschaltet. |
|  | Uptimer ist eingeschaltet. |
|  | WiFi ist eingeschaltet. |
|  | Fernsteuerung ist eingeschaltet. |
|  | Fortschrittsbalken – Zeigt visuell an, wann das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht oder die Garzeit beendet ist. |

Einschalten des Geräts:

1. Drücken Sie die Knöpfe. Die Knöpfe kommen heraus (nur bei ausgewählten Modellen).
2. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen zur Auswahl einer Funktion.
3. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Einstellungen zu ändern.

Ausschalten des Geräts: Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen in die Aus-Position 0.




4. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

4.1 Einstellen der Uhrzeit

Warten Sie nach dem ersten Anschluss an die Stromversorgung, bis das Display Folgendes anzeigt: "00:00" oder "12:00" (je nach Modell).

1. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Zeit einzustellen.
2. Drücken Sie OK.

4.2 Erstaufheizen und Reinigung



1. Heizen Sie das leere Gerät auf, um eventuelle Gerüche zu entfernen. Lüften Sie den Raum.
2. Entfernen Sie alle Zubehörteile und die Einhängegitter.
3. Jede Funktion auf maximale Temperatur einstellen und das Gerät für bestimmte Dauer arbeiten lassen:  1 Std,  15 Min,  15 Min. Siehe Täglicher Gebrauch.

4. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.
5. Reinigen Sie es mit einem Mikrofasertuch, warmem Wasser und mildem Spülmittel. Tauschen Sie Zubehör und Einhängegitter aus.


4.3 Drahtlose Verbindung

Um das Gerät mit einem WLAN zu verbinden, benötigen Sie:

- Ein WLAN-Netzwerk mit Internetverbindung.
 - Ein Mobilgerät, das mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden ist.
1. Zum Download der App scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Bedienungsanleitung. Sie können die App auch direkt aus dem App Store herunterladen.
 2. Befolgen Sie die App-Anweisungen zum Onboarding.

3. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen, und wählen Sie das .
4. Drehen Sie den Bedienknopf und wählen Sie das  / WiFi. Schalten Sie dies ein oder aus. Siehe Kapitel „Tägliche Verwendung“ unter „Ändern“: Einstellungen.

WiFi ist standardmäßig eingeschaltet. Energiespartipps finden Sie im Kapitel „Energieeffizienz“.

 Aus Sicherheitsgründen schaltet sich die Fernsteuerung nach 24 Std automatisch aus. Wiederholen Sie das Onboarding, falls erforderlich.

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Frequenz | 2.4 GHz WLAN |
| | 2400 - 2483.5 MHz |
| Protokoll | IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM |

Max. Leistung EIRP < 20 dBm (100 mW)

WiFi-Modul NIUS-50










4.4 Softwarelizenzen

Die Software in diesem Produkt enthält Bauteile, die auf kostenloser und Open-Source-Software basieren. AEG erkennt die Beiträge der offenen Software- und Roboter-Communities zum Entwicklungsprojekt an.

Um auf den Quellcode dieser kostenlosen und Open-Source-Softwarekomponenten zuzugreifen, deren Lizenzbedingungen eine Veröffentlichung erfordern, und um ihre vollständigen Copyright-Informationen und die geltenden Lizenzbedingungen einzusehen, besuchen Sie: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (Ordner NIUS).

5. TÄGLICHER GEBRAUCH

5.1 Ofenfunktionen


| | |
|--|---|
|  | Heißluft: Gleichmäßiges Backen, Zartheit, Dörren |
|  | Ober- / Unterhitze: Traditionelles Backen |
|  | SteamBake: Dampfgaren |
|  | Tiefkühlgerichte: Pommes frites, Kartoffelspalten, Frühlingsrollen |
|  | Pizzastufe: Backen von Pizza |
|  | Unterhitze: Kuchen backen |
|  | Feuchte Umluft: Backen |
|  | Grill: Toasten, Grillen |
|  | Heißluftgrillen: Braten von Fleisch, Bräunen |

Die Lampe wird bei einigen Ofenfunktionen und einer Temperatur unter 80°C automatisch ausgeschaltet.


5.2 Einstellung: Ofenfunktionen


1. Drehen Sie den Backofen-Einstellknopf auf eine Ofenfunktion.


2. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Temperatur einzustellen.

 Schnellaufheizung - Halten Sie diese gedrückt, um die Aufheizzeit zu verkürzen. Die Funktion ist nur für einige Ofenfunktionen verfügbar. Der Lüfter kann sich automatisch einschalten.

5.3 Timer

1. Drehen Sie die Knöpfe, um die Ofenfunktion auszuwählen und bei Bedarf die Temperatur einzustellen.
2. Drücken Sie das , bis das Display eine gewünschte Timer-Funktion anzeigt:

 **Kurzzeit-Wecker:** Einstellen eines Countdowns. Nach Ablauf der Zeit ertönt der Signalton.


 **Garzeit:** Einstellen eines Countdowns. Wenn der Timer endet, ertönt das Signal und das Kochen stoppt.

 **Zeitvorwahl:** Verzögerung des Starts und/oder Endes des Kochens.

3. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Zeit einzustellen.
4. Drücken Sie das **OK**.

5. Wenn die Zeit endet, drücken Sie das **OK** und drehen die Knöpfe, falls nötig, in die Aus-Position.

5.4 Einstellung: SteamBake – Dampfgaren


1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist.
2. Befüllen Sie die Garraumvertiefung mit maximal 250 ml Leitungswasser. Füllen Sie die Garraumvertiefung nicht wieder auf, während der Garvorgang läuft oder das Gerät heiß ist.
3. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen, zur Auswahl der Funktion .
4. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Temperatur einzustellen.
5. Heizen Sie den leeren Backofen 10 Min lang vor, um Feuchtigkeit zu erzeugen.
6. Legen Sie die Lebensmittel in das Gerät ein.
7. Drehen Sie nach Beendigung des Kochens den Knopf für die Ofenfunktionen in die Aus-Position, um den Backofen auszuschalten.
8. Wenn das Gerät kalt ist, entfernen Sie das restliche Wasser mit einem weichen Lappen aus der Garraumvertiefung.

WARNUNG!

Öffnen Sie die Tür vorsichtig. Freigesetzte Feuchtigkeit kann Verbrennungen verursachen.

5.5 Eingabe: Menü

Öffnen Sie das Menü, um auf Gerichte mit dem Koch-Assistenten und auf Einstellungen zuzugreifen.

1. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen auf .



Auf dem Display wird , ,  angezeigt.

2. Drehen Sie den Bedienknopf und wählen Sie das Symbol, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie **OK**.

5.6 Einstellung: Koch-Assistent





Koch-Assistent Das Untermenü besteht aus Programmen, die für spezielle Gerichte gedacht sind. Die Programme beginnen mit einer geeigneten Einstellung. Sie können die

Zeit und die Temperatur während des Garens einstellen.



1. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen auf .
2. Drehen Sie den Bedienknopf, um  auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drehen Sie den Bedienknopf, um ein Gericht (P1 - P...) auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
4. Das Gericht in das Gerät geben. Drücken Sie **OK**.
5. Wenn die Funktion beendet ist, prüfen Sie nach, ob das Gericht fertig ist. Verlängern Sie bei Bedarf die Garzeit.






Untermenü: Koch-Assistent
























Legende

| | |
|---|---|
|  | Um die Funktion nutzen zu können, muss der Temperatursensor abgeschlossen sein. Siehe Temperatursensor. |
|  | Füllen Sie die Garraumvertiefung zum Dampfgaren mit Wasser. |
|  | Heizen Sie das Gerät auf, bevor Sie mit dem Kochen beginnen. |
|  | Einschubebene. Siehe Gerätebeschreibung. |

Das Display zeigt **P** und eine **Nummer** des Gerichts an, die Sie in der Tabelle überprüfen können.

| | | |
|-----------|--|---|
| P1 | Roastbeef, blutig |   2; Backblech 1 - 1,5 kg; 4 - 5 cm |
| P2 | Roastbeef, medium | dick Braten Sie das Fleisch einige Minuten in einer heißen Pfanne. In das Gerät einlegen. |
| P3 | Roastbeef, durch | Steak, mittel , 180 - 220 g pro Stück; 3 cm dick |
| P4 |    3; Bratform auf Kombirost | Braten Sie das Fleisch einige Minuten in einer heißen Pfanne. In das Gerät einlegen. |
| P5 |   2; Bratform auf Kombirost | Braten Sie das Fleisch einige Minuten in einer heißen Pfanne. Flüssigkeit hinzugeben. In das Gerät einlegen. |

| | | |
|--|---|--|
| P6 | Roastbeef, blutig¹⁾ |   2; Backblech 1 - 1,5 kg; 4 - 5 cm dick |
| P7 | Roastbeef, medium¹⁾ | Braten Sie das Fleisch einige Minuten in einer heißen Pfanne. In das Gerät einlegen. |
| P8 | Roastbeef, durch¹⁾ | |
| P9 | Rinderfilet, blutig¹⁾ |   2; Backblech 0,5 - 1,5 kg; 5 - 6 cm dick |
| P10 | Rinderfilet, medium¹⁾ | Braten Sie das Fleisch einige Minuten in einer heißen Pfanne. In das Gerät einlegen. |
| P11 | Rinderfilet, durch¹⁾ | |
| Kalbsbraten (z. B. Schulter) | | |
| P12 |   2; Bratform auf Kombirost , 0,8 - 1,5 kg; 4 cm dick | Braten Sie das Fleisch einige Minuten in einer heißen Pfanne. Flüssigkeit hinzugeben. In das Gerät einlegen. Braten zugedeckt. |
| Schweinebraten Nacken oder Schulter , 1,5 - 2 kg | | |
| P13 |   2; Bratform auf Kombirost | Geben Sie 200 ml Flüssigkeit in den Bräter. |
| Pulled pork¹⁾ , 1,5 - 2 kg | | |
| P14 |   2; Backblech | Wenden Sie das Fleisch nach der Hälfte der Garzeit, um eine gleichmäßige Bräunung zu erzielen. |
| Schweinefilet , 1 - 1,5 kg; 5 - 6 cm dick | | |
| P15 |   2; Bratform auf Kombirost | Braten Sie das Fleisch einige Minuten in einer heißen Pfanne. In das Gerät einlegen. |
| Spare Ribs vom Schwein , 2 - 3 kg; roh verwendet, 2 - 3 cm dünn | | |
| P16 |  3; tiefes Backblech | Flüssigkeit hinzufügen, um den Boden eines Gerichts zu bedecken. Wenden Sie das Fleisch nach der Hälfte der Garzeit. |
| Lammkeule mit Knochen 1,5 - 2 kg; 7 - 9 cm dick | | |
| P17 |   2; Bratform auf Backblech | Flüssigkeit hinzugeben. Wenden Sie das Fleisch nach der Hälfte der Garzeit. |



| | |
|--|--|
| Hähnchen, ganz 1 - 1,5 kg; frisch | |
| P18 |   2;  200 ml; Auflaufform auf Backblech Das Hähnchen nach der Hälfte der Garzeit wenden, um eine gleichmäßige Bräunung zu erzielen. |
| Halbes Hähnchen , 0,5 - 0,8 kg | |
| P19 |   3; Backblech |
| Hähnchenbrust , 180 - 200 g pro Stück | |
| P20 |   2; Auflaufform auf Kombi-rost Braten Sie das Fleisch einige Minuten in einer heißen Pfanne. |
| Hähnchenschenkel, frisch | |
| P21 |   3; Backblech Wenn Sie die Hähnchenschenkel zuerst marinieren, stellen Sie die niedrigere Temperatur ein und garen Sie sie länger. |
| Ente, ganz , 2 - 3 kg | |
| P22 |   2; Bratform auf Kombirost Legen Sie das Fleisch in den Bräter. Die Ente nach der Hälfte der Garzeit wenden. |
| Gans, ganz 4 - 5 kg | |
| P23 |   2; Tiefes Backblech Legen Sie das Fleisch auf das tiefe Backblech. Die Gans nach der Hälfte der Garzeit wenden. |
| Hackbraten 1 kg | |
| P24 |   2; Kombirost |
| Ganzer Fisch, gegrillt , 0,5 - 1 kg pro Fisch | |
| P25 |   2; Backblech Füllen Sie den Fisch mit Butter, Gewürzen und Kräutern. |
| Fischfilet | |
| P26 |  3; Auflaufform auf Kombi-rost |
| Käsekuchen | |
| P27 |  2;  28 cm Springform auf Kombi-rost |
| Apfelkuchen | |
| P28 |  2;  100 - 150 ml; Backblech |
| Apfel-Tarte | |
| P29 |  2; Kuchenform auf Kombi-rost |

| | |
|------------|--|
| P30 | Apfelpastete ☐ 2; ☐ 100 - 150 ml; ∅ 22 cm Kuchenform auf Kombirost |
| P31 | Brownies, 2 kg Teig ☐ 3; tiefes Backblech |
| P32 | Muffins ☐ 2; ☐ 100 - 150 ml; Muffinform auf Kombirost |
| P33 | Kastenkuchen ☐ 2; Kastenform auf Kombirost |
| P34 | Ofenkartoffeln, 1 kg ☐ 2; Backblech Ganze Kartoffeln mit Schale verwenden. |
| P35 | Kartoffelspalten, 1 kg ☐ 3; Backblech mit Backpapier ausgelegt Kartoffeln in Stücke schneiden. |
| P36 | Gemischtes gegrilltes Gemüse, 1 - 1,5 kg ☐ 3; Backblech mit Backpapier ausgelegt Gemüse in Stücke schneiden. |
| P37 | Krokette(n), gefroren, 0,5 kg ☐ 3; Backblech |
| P38 | Pommes frites, gefroren, 0,75 kg ☐ 3; Backblech |
| P39 | Fleisch- / Gemüselasagne mit trockenen Nudelblättern, 1 - 1,5 kg ☐ 2; Auflaufform auf Kombirost |
| P40 | Kartoffelgratin (rohe Kartoffeln) 1 - 1,5 kg ☐ 1; Auflaufform auf Kombirost Drehen Sie das Gericht nach der Hälfte der Garzeit um. |
| P41 | Pizza frisch, dünn ☐ 2; ☐ 100 ml; Backblech mit Backpapier ausgelegt |
| P42 | Pizza frisch, dick ☐ 2; Backblech mit Backpapier ausgelegt |
| P43 | Quiche ☐ 2 Backform auf Kombirost |

| | |
|------------|---|
| P44 | Baguette / Ciabatta / Weißbrot, 0,8 kg ☐ 2; ☐ 150 ml; Backblech mit Backpapier ausgelegt Für Weißbrot mehr Zeit nötig. |
| P45 | Vollkorn- / Roggen- / dunkles Brot, 1 kg ☐ 2; ☐ 150 ml; Backblech mit Backpapier ausgelegt / Kastenform auf Kombirost |

1) Niedertemperaturgaren.

5.7 Ändern: Einstellungen

1. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen, und wählen Sie das .
2. Drehen Sie den Bedienknopf und wählen Sie das . Drücken Sie das **OK**.
3. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Einstellung auszuwählen. Drücken Sie das **OK**.
4. Drehen Sie den Bedienknopf, um den Wert einzustellen. Drücken Sie das **OK**.
5. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen in die Aus-Position, um Menü zu verlassen.

Untermenü: Einstellungen

| | Einstellung | Wert |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|
| 01 | Uhrzeit | Ändern |
| 02 | Helligkeit | 1 - 5 |
| 03 | Tastentöne | 1 - Piep, 2 - Klick, 3 - Ton aus |
| 04 | Lautstärke | 1 - 4 |
| 05 | Temperatursensor Aktion | 1 - Alarm und Stopp, 2 - Alarm |
| 06 | Uptimer | Ein / Aus |
| 07 | Beleuchtung | Ein / Aus |
| 08 | Schnellaufheizung | Ein / Aus |
| 09 | Erinnerungsfunktion Reinigen | Ein / Aus |
| 10 | WiFi | Ein / Aus |
| 11 | Automatischer Fernbetrieb | Ein / Aus |


| Einstellung | Wert |
|--|-----------------------------|
| 12 Netzwerk ignorieren | Ja / Nein |
| 13 Demo-Modus | Aktivierungsc- ode: 2468 |
| 14 Softwareversion | Prüfen |
| 15 Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen | Ja / Nein |


5.8 Sperren

Diese Funktion verhindert eine versehentliche Änderung der Geräteeinstellung.

Wenn sie aktiviert wird, während das Gerät in Betrieb ist, verriegelt sie das Bedienfeld und sorgt dafür, dass die aktuellen Kocheinstellungen ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Wird sie bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert, bleibt das Bedienfeld verriegelt, so dass das Gerät nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.

 OK – gedrückt halten, um die Funktion einzuschalten.

Ein Signal ertönt.  - blinkt dreimal, wenn die Verriegelung eingeschaltet ist. Die Gerätetür ist verriegelt.

 OK – gedrückt halten, um die Funktion auszuschalten.

5.9 Zubehör




Je nach Modell ist entsprechendes Zubehör erhältlich. Scannen Sie den QR-Code, um zu überprüfen, wie das mit Ihrem Gerät gelieferte Zubehör verwendet wird. Optionales Zubehör können Sie

separat bestellen. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Ihren Händler vor Ort.

Eine kleine Vertiefung oben erhöht die Sicherheit und bietet Neigungsschutz. Durch den umlaufend erhöhten Rand des Rosts ist das Kochgeschirr gegen Abrutschen vom Rost gesichert.

Führen Sie das Zubehör (Kombirost / Backblech) zwischen die Führungsschienen der Einhängegitter ein. Achten Sie darauf, dass der Rost die Rückseite des Ofeninnenraums berührt.



Wenn Ihr Backblech eine Neigung hat, positionieren Sie es zur Rückseite des Ofeninnenraums hin.


Wenn das Zubehör mit einer Aufschrift versehen ist, achten Sie darauf, dass sie zu Ihnen hin zeigt.

Wenn Sie ein Backblech mit Löchern verwenden, legen Sie das Backblech / die Pfanne darunter, um abtropfende Flüssigkeiten aufzufangen.


5.10 Temperatursensor

Er misst die Temperatur im Inneren der Speise.

Es gibt zwei Temperatureinstellungen:

- °C - die Backofen-Temperatur. Sie sollte mindestens 25°C höher als die Temperatur des Kerntemperatursensors sein.
-  - die Temperatur des Kerntemperatursensors.

1. Stellen Sie eine Ofenfunktion / die Backofentemperatur ein.
2. Führen Sie die Spitze des Kerntemperatursensors so ein, dass sie sich in der Mitte des Fleischstücks oder des Fisches befindet, möglichst im dicksten Teil. Platzieren Sie bei Auflaufgerichten die Spitze des Kerntemperatursensors genau in der Mitte, stabilisiert in einer festen Zutat. Stellen Sie sicher, dass die Spitze den Boden der Backform nicht berührt.



3. Stecken Sie den Kerntemperatursensor in die Buchse an der Seitenwand im Gerät. Siehe Gerätebeschreibung. Das Display

zeigt die aktuelle Temperatur des Kerntempersensors an.

4. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Temperatur einzustellen. Drücken Sie das OK.
5. Wenn die Speise die eingestellte Temperatur erreicht, ertönt ein Signalton. Drücken Sie ein beliebiges Symbol, um

das Signal abzustellen. Prüfen Sie, ob das Gericht fertig ist. Verlängern Sie bei Bedarf die Garzeit.

6. Schalten Sie das Gerät aus.
7. Ziehen Sie den Stecker des Kerntempersensors aus der Buchse und nehmen Sie das Gericht aus dem Gerät.






6. HINWEISE UND TIPPS

6.1 Garempfehlungen

Die Temperaturen und Garzeiten in den Tabellen dienen nur als Richtwerte. Sie hängen von den Rezepten sowie der Qualität und Menge der verwendeten Zutaten ab. Finden Sie für ein bestimmtes Rezept keine konkreten Einstellungen, orientieren Sie sich an einem ähnlichen Rezept.





Die Ebenen werden vom Boden des Backofens aus gezählt.





In den Tabellen verwendete Symbole:

| | |
|---|-----------------------|
|  | Lebensmittelart |
|  | Ofenfunktion |
| °C | Temperatur |
|  | Einschubebene |
|  | Garzeit (Min) |
|  | Weitere Informationen |

6.2 Feuchte Umluft

Beachten Sie für beste Ergebnisse die unten in der Tabelle aufgeführten Empfehlungen.

|  | °C |  |  |  |
|---|-----|---|---|---|
| Nudelgratin | 200 | 40 - 60 | 1 | 1) |
| Kartoffelgratin | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Moussaka | 180 | 70 - 90 | 1 | 1) |
| Lasagne, frisch | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Cannelloni | 200 | 80 - 100 | 1 | 1) |
| Brotpudding | 190 | 60 - 80 | 1 | 1) |
| Milchreis | 180 | 80 - 100 | 1 | 1) |

|  | °C |  |  |  |
|---|-----|---|---|---|
| Apfelkuchen auf Rührteig (runde Kuchenform) | 160 | 110 - 120 | 1 | 2) |
| Weißbrot | 200 | 80 - 100 | 1 | 3) |
| Schinkenstück | 180 | 110 - 130 | 1 | 1)4) |

1) Glasschale auf Kombirost verwenden.














2) Springform Ø 26 verwenden cm.

3) Verwenden Sie das Backblech.

4) 200 ml Wasser in die Glasschale geben.

6.3 Informationen für Prüfinstitute

Tests gemäß EN 60350-1, IEC 60350-1.

|  | °C |  |  |  |
|---|-----|---|---|--|
| Törtchen, 20 pro Backblech | | | | |
|  | 150 | 23 - 33 | 3 | 1)2) |
|  | 150 | 23 - 33 | 3 | 1)2) |
|  | 140 | 31 - 41 | 2 und 4 | 1)2)3) |
| Biskuit, fettfrei | | | | |
|  | 180 | 21 - 31 | 2 | 2)4) |
|  | 180 | 21 - 31 | 2 | 2)4) |
|  | 170 | 34 - 44 | 1 und 3 | 2)5) |
| Mürbeteig-Plätzchen | | | | |
|  | 140 | 35 - 45 | 2 | 1) |
|  | 140 | 35 - 45 | 2 | 1) |
|  | 140 | 37 - 47 | 2 und 4 | 1)3) |



Toast

| | | | | |
|--|------|-------|---|--------|
| | Max. | 1 - 2 | 5 | 4)6)7) |
|--|------|-------|---|--------|

- 1) Platzieren Sie das Backblech mit der Neigung zur Tür hin.
- 2) Das leere Gerät aufheizen. Nicht verwenden: Schnellaufheizung.
- 3) Verwenden Sie die Universalpfanne in der vierten Einschubebene.
- 4) Kombirost verwenden.
- 5) Kombirost und Backblech unten verwenden. Platzieren Sie das Backblech mit der Neigung zur Tür hin.
- 6) Das leere Gerät 5 Min lang aufheizen. Nicht verwenden: Schnellaufheizung.
- 7) Gemäß: IEC 60350-1:2023.

Zusätzliche Rezepte



Baiser

| | | | | |
|--|---|-----|----------|--------|
| | 3 | 100 | 90 - 180 | 1)2)3) |
|--|---|-----|----------|--------|

| | | | | |
|--|---|-----|----------|--------|
| | 3 | 100 | 90 - 180 | 1)2)3) |
|--|---|-----|----------|--------|

Hähnchen

| | | | | |
|--|---|-----|---------|----|
| | 2 | 200 | 60 - 80 | 4) |
|--|---|-----|---------|----|

- 1) Platzieren Sie das Backblech mit der Neigung zur Tür hin.
- 2) Backpapier verwenden.
- 3) Heizen Sie das leere Gerät auf. Nicht verwenden: Schnellaufheizung.
- 4) Legen Sie das Hähnchen mit der Brustseite nach unten auf den Kombirost. Schieben Sie das Backblech in die erste Einschubebene. Wenden Sie das Hähnchen, wenn die Hälfte der Garzeit vorüber ist.

7. REINIGUNG UND PFLEGE

7.1 Hinweise zur Reinigung

- Verwenden Sie eine Reinigungslösung für Metalloberflächen.
- Verwenden Sie den vom Hersteller empfohlenen flüssigen Entkalker, um Kalkablagerungen zu entfernen.
- Bewahren Sie Lebensmittel nicht länger als 20 Minuten im Gerät auf.
- Reinigen Sie die Zubehörteile nicht im Geschirrspüler.

7.2 Entfernen der Einhängegitter

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist.
2. Ziehen Sie das Einhängegitter vorne von der Seitenwand weg.
3. Ziehen Sie das Einhängegitter hinten von der Seitenwand weg und nehmen Sie es heraus.
4. Setzen Sie die Einhängegitter wieder in ihre ursprüngliche Position ein. Wiederholen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

Wenn die Teleskopschienen mitgeliefert werden, müssen ihre Haltestifte nach vorne zeigen.

7.3 Pyrolytische Reinigung

Dieses Programm verbrennt Rückstände im Gerät. Verwenden Sie dies immer dann,

wenn Ihr Gerät gründlich gereinigt werden muss.

Befinden sich weitere Geräte in demselben Küchenmöbel, verwenden Sie sie nicht während dieser Funktion. Andernfalls kann der Backofen beschädigt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist.
2. Entfernen Sie alle Zubehörteile und herausnehmbaren Einhängegitter.
3. Reinigen Sie das Innere des Backofens und die innere Türglasscheibe mit warmem Wasser, einem weichen Lappen und einem milden Reinigungsmittel.
4. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen auf das um Menü aufzurufen.
5. Drehen Sie den Bedienknopf, um das auszuwählen und drücken Sie das OK.

| Reinigungsprogramm | Dauer |
|---------------------------|------------|
| C1 - Leichte Reinigung | 1 h |
| C2 - Normale Reinigung | 1 h 30 min |
| C3 - Gründliche Reinigung | 3 h |

6. Drehen Sie den Bedienknopf, um das Reinigungsprogramm auszuwählen, und drücken Sie dann das **OK**.
7. Drücken Sie **OK**, um die Reinigung zu starten.

Beim Start der Reinigung wird die Tür des Geräts verriegelt und die Lampe ausgeschaltet. Starten Sie die Funktion nicht, wenn die Backofentür nicht vollständig geschlossen ist. Bis die Tür entriegelt wird, zeigt das Display das **🔒** an.


8. Drehen Sie nach der Reinigung den Knopf für die Ofenfunktionen in die Ausgangsposition.
9. Warten Sie, bis das Gerät kalt ist und sich die Tür entriegelt. Reinigen Sie das Innere des Backofens mit einem weichen Lappen und Wasser.

7.4 Erinnerungsfunktion Reinigen

Wenn nach dem Kochen auf dem Display **ml** blinkt, erinnert das Gerät Sie daran, es mit einer pyrolytischen Reinigung zu reinigen. Sie können die Erinnerung im folgenden Untermenü ausschalten: Einstellungen. Siehe Täglicher Gebrauch, Ändern: Einstellungen.


7.5 Aus- und Einbauen der Tür

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist.
2. Öffnen Sie die Tür vollständig.
3. Drücken Sie auf die Klemmhebel **A** an beiden Türscharnieren.



4. Schließen Sie die Tür teilweise, bis sie stoppt, und heben Sie sie dann von den Scharnieren ab. Vorsicht, die Tür ist schwer.

5. Legen Sie die Tür auf einer stabilen Oberfläche auf einen weichen Lappen.
6. Fassen Sie die Türabdeckung **B** an der Oberkante der Tür an beiden Seiten an und drücken Sie sie nach innen, um den Klippverschluss zu lösen.



7. Ziehen Sie die Türabdeckung nach vorn, um sie abzunehmen.
8. Heben Sie jede Glasplatte an ihrer Oberkante an und nehmen Sie sie aus der Führung. Behandeln Sie das Glas vorsichtig, insbesondere an den Kanten der vorderen Scheibe. Das Glas kann zerbrechen.
9. Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser und Spülmittel. Trocknen Sie die Glasscheibe sorgfältig ab. Reinigen Sie die Glasscheiben nicht im Geschirrspüler.

Führen Sie nach der Reinigung die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

Stellen Sie sicher, dass die Glasscheiben in der richtigen Position eingesetzt wurden, da sich anderenfalls die Türoberfläche überhitzen kann.

7.6 Austauschen der Lampe

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und warten Sie, bis es kalt ist.

Ersetzen Sie die Lampe durch eine geeignete, bis 300 °C hitzebeständige Lampe.

Obere Lampe

1. Drehen Sie die Glasabdeckung und nehmen Sie sie ab.
2. Reinigen Sie die Glasabdeckung.
3. Ersetzen Sie die Lampe.
4. Bringen Sie die Glasabdeckung an.

8. FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum. Die Servicedetails sind auf dem Typenschild am

vorderen Rahmen zu finden. Es ist bei geöffneter Tür sichtbar. Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Wenn das Display einen Fehlercode anzeigt, der nicht in dieser Tabelle enthalten ist, schalten Sie die Haussicherung aus und wieder ein, um das Gerät neu zu starten. Wenn der Fehlercode erneut angezeigt wird, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

Das Gerät lässt sich nicht aktivieren oder bedienen. – Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen oder falsch angeschlossen.

Das Gerät erwärmt sich nicht.

- Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
- Sperren ist eingeschaltet.
- Die Abschaltautomatik ist aktiviert.

Die Lampe funktioniert nicht. – Die Lampe ist durchgebrannt. Tauschen Sie die Lampe aus.

Die Lampe ist ausgeschaltet. - Feuchte Umluft - ist aktiviert.

Der Temperatursensor funktioniert nicht. - Der Stecker des Temperatursensor ist nicht vollständig in die Steckdose eingeführt.

Die Anzeige zeigt "00:00". - Es gab einen Stromausfall. Stellen Sie die Uhrzeit ein.

Err C2 - Stecken Sie den Stecker Temperatursensor vollständig in die Steckdose.

Err C3 - Schließen Sie die Tür. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Türverriegelung nicht defekt ist.

Err F102 - Schließen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die Türverriegelung nicht defekt ist.

9. ENERGIEEFFIZIENZ

9.1 Produktinformationsblatt und Produktinformationen gemäß (EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014

| Name des Lieferanten | AEG |
|---|--|
| Modellbezeichnung | NBA5P50KAB 944035131 NBA5P521AB 944035069 NBA5P531AB 944035059 NBA5P531AB 944035132 OA5PB50SAB 944035135 OA5PB531AB 944035122 TA5PB521AB 944035133 TA5PB531AB 944035121 TA5PB53XAB 944035134 |
| Energieeffizienzindex | 81,2 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch mit einer Standardbelastung, konventioneller Modus | 1,09 kWh/Programm |
| Energieverbrauch mit einer Standardbelastung, Umluft-Modus | 0,69 kWh/Programm |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle | Strom |
| Volumen | 71 l |
| Art des Backofens | Eingebauter Backofen |

| | | |
|-------|------------|---------|
| Masse | NBA5P50KAB | 33,0 kg |
| | NBA5P521AB | 34,5 kg |
| | NBA5P531AB | 34,5 kg |
| | NBA5P531AB | 34,5 kg |
| | OA5PB50SAB | 34,0 kg |
| | OA5PB531AB | 34,5 kg |
| | TA5PB521AB | 33,0 kg |
| | TA5PB531AB | 35,0 kg |
| | TA5PB53XAB | 35,0 kg |

Gerät getestet gemäß: EN IEC 60350-1.

9.2 Informationsanforderungen gemäß (EU) Nr. 2023/826

| | |
|--|--------|
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0,8 W |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Standby-Betrieb | 2,0 W |
| Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen | 20 Min |

Gerät getestet gemäß: EN 50564, EN 63474.

Anleitungen zum Aktivieren und Deaktivieren der Funknetzwerkverbindung finden Sie in Vor der ersten Inbetriebnahme.

9.3 Tipps zur Energieeinsparung

- Halten Sie die Tür beim Kochen geschlossen und vermeiden Sie es, sie oft zu öffnen.
- Halten Sie die Türdichtung sauber und stellen Sie sicher, dass sie sich fest in der richtigen Position befindet.
- Verwenden Sie Metall oder dunkles, nicht reflektierendes Kochgeschirr.
- Überspringen Sie das Aufheizen, es sei denn, es ist nötig.
- Minimieren Sie Pausen zwischen dem Backen mehrerer Gerichte.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit die Kochfunktionen mit Gebläse, um Energie zu sparen (nur ausgewählte Modelle).
- Nutzen Sie Restwärme, um das Essen warm zu halten. Reduzieren Sie die Gerätetemperatur auf mindestens 3 bis 10Min, bevor das Kochen beendet ist.
- Schalten Sie die Lampe während des Kochens aus, sofern sie nicht benötigt wird.
- Feuchte Umluft (nur ausgewählte Modelle)
- diese Funktion wurde zur Einhaltung der Energieeffizienzklassen- und

- Umweltdesignanforderungen (gemäß EU 65/2014 und EU 66/2014) verwendet. Tests gemäß: IEC/EN 60350-1. Die Backofentür sollte während des Garvorgangs geschlossen bleiben, damit die Funktion nicht unterbrochen wird. So wird gewährleistet, dass der Backofen mit der höchsten Energieeffizienz arbeitet. Die Backofenlampe wird während dieser Funktion automatisch ausgeschaltet. Bei einigen Modellen dauert es 30 Sek.
- Schalten Sie das WiFi nach Möglichkeit aus, um Energie zu sparen. Siehe Vor der ersten Inbetriebnahme.
 - Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät nach einer bestimmten Zeit automatisch aus, wenn die Ofenfunktion aktiv ist und keine Einstellungen geändert werden. Wenn Sie eine Ofenfunktion für eine Dauer verwenden möchten, die die automatische Abschaltzeit überschreitet, stellen Sie die Garzeit ein.
 - 12,5 Std: 30-115 °C
 - 8,5 Std: 120-195 °C
 - 5,5 Std: 200-245 °C
 - 3 Std: 250-maximal °C

10. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Ihre Pflichten als Endnutzer




Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreter (siehe zu deren Rücknahmepflichten unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche

gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz auch elektrische und elektronische Geräte.

Rücknahmepflichten der Vertrieber in Deutschland

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Verreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Verreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Verreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bild-

schirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Verreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

Rücknahmepflichten von Verreibern und andere Möglichkeiten der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Region Wallonien

Verreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung von Neugeräten Altgeräte desselben Typs, die im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie die Neugeräte erfüllen, kostenlos vom Endverbraucher zurückzunehmen. Dies gilt auch bei der Lieferung von neuen Elektro- und Elektronikgeräten oder beim Fernabsatz.

Darüber hinaus ist jeder, der Elektro- und Elektronikgeräte auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² verkauft, verpflichtet, Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (Elektrokleingeräte), im Ladengeschäft oder in unmittelbarer Nähe kostenlos zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes abhängig gemacht werden.

Die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten kann auch auf Containerplätzen oder zugelassenen Recyclinghöfen erfolgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

